



DS800, DS840, & DS860 DURASLED™ SCANNING SLED USERGUIDE



TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Optional Charging Accessories	3
Product Information	4
Charge the Battery	5
Scanning Barcodes	6
Bluetooth Connection Modes	7-8

How to setup your scanner:

Download our Companion App	9
----------------------------	---

Can't use Companion App?

How to setup your scanner in Basic Mode

Apple, Android, Windows	10
-------------------------	----

How to setup your scanner in Application Mode

Apple®	11-12
Android	13
Windows	14

Bluetooth Unpairing	15
Factory Reset	16
Restore Method	17
Status Indicators	18-20
Quick Programming	21-27
Helpful Resources	28
Battery Warning, Safety, Compliance, Warranty	29

PACKAGE CONTENTS



DuraSled® 800 Series
Barcode
Scanning Sled




USB Charging
Cable




Insert Card


OPTIONAL CHARGING ACCESSORIES



DuraCase
Charging
Adapter



DuraCase
Charging Dock




DuraCase
6 Multi-Bay Charger

Thank you for choosing Socket Mobile! Let's get started!

© 2022 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, the Socket Mobile logo, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, and Xcode® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PRODUCT INFORMATION



Socket Mobile's barcodes scanners can be wiped clean with a cloth dampened with isopropyl alcohol or water. Or, the barcode scanners can be wiped clean with a Sani-Cloth.

Warning: DO NOT IMMERSE IN WATER (scanner's mechanics could be damaged)

DO NOT USE BLEACH FOR CLEANING (scanner's material property may be affected)

**Also used to display the on-screen keyboard in Basic Mode (iOS only).*

CHARGE THE BATTERY

1. Insert scanner into Charging Dock, 6 Bay Charger or Charging Adapter.
 - Bundles available for Charging Dock and 6 Bay Charger.
2. Insert USB or plug into wall port.
3. The scanner will beep twice indicating adequate power is being supplied to the unit.




8 Hours




Side LED status


- Red = Charging
- Green = Fully charged



Charging
Adapter



Charging Dock



6 Bay Charger

(NOT compatible with the
iPhone 6/7/8 Plus or Xs Max)

Note: The scanner comes with a pre-installed rechargeable Lithium Ion battery, the initial full charging of the battery can take up to 8 hours.

Power On

Press and hold down the small power button on the side until the scanner beeps twice (low-high tone).

SCANNING BARCODES


After connecting the scanner to your device, open an application. Place the cursor where you want to enter the scanned data.

1. Hold the scanner a few inches from the barcode.
2. Aim, press and hold the trigger button.


By default, the scanner will beep, vibrate, and the side LED will flash green to confirm successful scan.



DuraSled DS800
~4" to 8"
scanning distance



DuraSled DS840
~6" to 12"
scanning distance



DuraSled DS860
~2" to 30"
scanning distance

BLUETOOTH CONNECTION MODES

Connect your reader using one of the following Bluetooth connection modes:

Bluetooth Connection Profiles

Bluetooth Mode	Description
iOS Application Mode* (Default)  Use this mode with an Apple app designed for Socket Mobile barcode readers.	• Use with an App developed for iOS devices • Software installation is required • Mode to use for iOS applications that support Socket Mobile readers
Android/Windows Application Mode  Use this mode with an Android app designed for Socket Mobile barcode readers.	• Software installation is required • More efficient and reliable data communications for barcodes containing lots of data • Mode recommended for applications supporting Socket Mobile readers
Basic Keyboard Mode  Configures the barcode reader to Human Interface Device (HID).	• NO software installation needed • Connects to most devices • Good for barcodes containing small amounts of data • Barcode reader interacts with host device like a keyboard

***By default, the reader is set to iOS Application Mode.**

BLUETOOTH CONNECTION MODES

Operating System Connection Options

Operating Systems (OS)	Devices	Bluetooth HID Support	Bluetooth SPP Support	Bluetooth Apple Serial Specific (MFi Mode)
Android	Android 4.0.3 & later	Yes	Yes	N/A
Apple iOS	iPod, iPhone, & iPad	Yes	N/A	Yes
Windows PC	Windows 7, 8, 10	Yes	Yes	N/A
Mac OS	Mac OS X 10.4 to 10.X Mac Books, Mac Mini, & iMac	Yes	No	N/A

Note: To switch from one mode to the other you must remove the pairing information from both devices - host computer and the scanner. (see unpairing procedure on page 15)

The scanner will unpair and automatically power off. The next time you power on the scanner, it will be discoverable.

Select the appropriate mode and pair with the second host device.

COMPANION APP

Socket Mobile Companion helps you configure Socket Mobile barcode readers from the convenience of a mobile device.



Register a device and extend your warranty by 90 days

- Add multiple devices
- Purchase accessories (limited availability)
- Browse app partners

The Companion app enables you to configure the reader into the faster and more accurate App Mode, so it can be controlled by other apps, such as Shopify and Square, to name a couple of the 1000+ apps available.

The Socket Mobile Companion app is designed to ensure you get the maximum utility benefits from your Socket Mobile devices.



Scan this QR code with your mobile device to download our new app!



Scan this QR code with your mobile device to download our new app!





Connect Device in Basic Mode

In this mode the scanner functions and communicates similar to a keyboard. Therefore, the scanner will work with Notes, and any other application that supports an active cursor.

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired and Bluetooth LED blinking).
2. Go to Settings > Bluetooth.
3. Make sure the Bluetooth is "On" and scan for devices.
4. In the list of found devices, tap S8xx [xxxxxx] to Pair.
5. The scanner will connect to the host device.
6. The scanner will beep once after it has connected.

**If you have trouble connecting or pairing with host device, turn host device's Bluetooth off/on, and/or perform factory reset on the scanner (see page 38).*

Now you are ready to scan barcodes!



Connect Apple iOS device in Application Mode

Please check with your scanner application vendor or visit www.socketmobile.com/appstore to confirm your scanner-enabled application supports the scanner.

If you are using the scanner with an Apple iOS device and a scanner-enabled Application that does not provide instructions how to connect your scanner, please use the following steps.

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired). The Blue light should be blinking fast.
2. Scan the barcode to change the profile to Application Mode (MFI-SPP).

Use with iPad, iPod touch, and iPhones.



3. Turn on Bluetooth on the Apple device. Go to Settings > Bluetooth. A Bluetooth Devices search will begin.
4. Tap Socket S8xx[xxxxxx] in the list of other devices found. After a few seconds the status will change to "Connected" and the LED will stop blinking and turn solid blue.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

APPLICATION MODE

5. Launch your scanner-enabled Application. The scanner will beep once indicating that it is connected to the appropriate application.

Now you are ready to scan barcodes!

APPLICATION MODE

Application Mode (SPP) for Windows (option 1) or Android (Auto Connect - No configuration required for Application pairing)

1. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable (unpaired). The Blue light should be blinking fast.
2. Scan the barcode to change the profile to Application Mode (SPP).



3. Turn on Bluetooth on the Android device. Go to Settings > Bluetooth. A Bluetooth Devices search will begin.
4. Tap Socket S8xx[xxxxxx] in the list of other devices found. After a few seconds the status will change to "Connected" and the LED will stop blinking and turn solid blue.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

5. Launch your scanner-enabled Application. The scanner will beep once indicating that it is connected to the appropriate application.

Now you are ready to scan barcodes!

Connect Windows (option 2) in Application Mode


Note: Make sure you have administrative privileges.

1. Download the latest SocketScan 10 software from Socket Mobile's support web page.
2. Follow the on-screen instructions to install the software.
3. In SocketScan 10 Settings, select an incoming Bluetooth serial COM port.
Note: If there is none, please click Ports to create at least one new incoming COM port in Bluetooth settings.
4. Power on the scanner. Make sure the scanner is discoverable to be connected to Bluetooth (unpaired and Bluetooth LED blinking).
5. Launch SocketScan 10 and click on the SocketScan icon in the task tray. In the pop-up menu, click Socket EZ Pair.
6. Scan the barcode that appears on the screen.
7. Open the Bluetooth settings, add and pair the scanner manually. (If prompted for a passkey, enter 0000)
8. Open SocketScan. From EZ pair, select the pre-paired Bluetooth option. Click on the scanner to pair.

Note: The characters in brackets are the last 6 characters of the Bluetooth Address.

Now you are ready to scan barcodes!

BLUETOOTH UNPAIRING



Note: This procedure will put the scanner in discoverable mode.

Step 1: Unpairing the scanner: Delete the Bluetooth Pairing

i If the scanner is paired with a device, unpair it before trying to connect to a different device.

- Power on the scanner.
- Press the scan button then power button and hold both until you hear 3 beeps.

The scanner will unpair and automatically power off. The next time you power on the scanner, it will be discoverable.

Step 2: Remove or forget the scanner from the Bluetooth list on the host device.



Important: Both steps above must be done to complete the unpairing.

FACTORY RESET


Factory Reset will restore the scanner to Factory Default settings (configured as shipped). If your scanner cannot scan the Factory Default barcode below, then **Follow the Factory Reset (button) sequence:**

Scan this barcode




or follow the steps below to manually reset the scanner:

1. Turn ON the scanner.



2. Press and hold the scan button¹, then quickly press and release the power button², while continuing to hold the scan button.



3. Let go of scan button after the scanner beeps once (after 15 seconds). Five confirmation tones will sound from high to low tones and then the scanner will turn OFF.




Note: If you follow this sequence, but release the scan button too early (before 15 seconds and the beep) the Factory Reset will fail.

RESTORE METHOD



NOTE: If your scanner remains in an unresponsive state after following the Factory Reset, use the Restore Method as a last resort.

The Restore Method should be the last attempt used to revive an unresponsive scanner. It will reinitialize the core hardware.

1. Make sure your scanner is OFF.
2. Press and hold the power button until the LED light goes on and off (about 15 seconds)



STATUS INDICATORS

Top LED Bluetooth	LED Activity	Meaning
	Quick Blinking Blue (2 blinks every second)	Discoverable - waiting for a host Bluetooth connection.
	Slow Blinking Blue (1 blink every second)	Scanner is attempting to connect to the last known host device. After 1 minute of blinking, scanner will stop searching.
	Solid Blue	Scanner connected
Side LED	LED Activity	Meaning
	Blink Green Once	Good Scan/Read
Side LED Battery Status	LED Activity	Meaning
Connected to power 	Solid Red (while charging)	Charging the battery
	Solid Green (while charging)	Battery is full
Not connected to power 	No Light	Battery capacity above 20%
	Blinking Red	Battery capacity below 20%

STATUS INDICATORS

Beep Pattern	Sound Meaning
Low-High Tone	Power On
High-Low Tone	Power Off
High-High Tone	Power Supply detected and scanner started charging
1 Low Beep	Scanner has toggled on-screen keyboard or keyboard toggle feature is enabled (iOS devices only)
1 Beep	Scanner connected to device and is ready to scan barcodes
1 Beep	Data successfully scanned
2 Beeps (same tone)	Scanner disconnected
1 Long Beep	Scanner gave up searching for a host
3 Beeps (escalating tone)	Scanner has been reconfigured (the command barcode was scanned successfully)
3 Beeps (escalating tone followed by long tone)	The command barcode did NOT work! (Verify if the command barcode used is valid for your scanner and try again)

STATUS INDICATORS

Vibrate	Meaning
Vibrate	Data successfully scanned

 Command Barcodes are available on pages [37-42](#) to modify the LED, beep, and vibrate settings.

 If you are using a scanner-enabled application, typically the application provides settings for LED, beep, and vibrate settings.

Configuration Settings

Time after powering on Scanner	Bluetooth mode
0-5 minutes	Discoverable and connectable
5 minutes	If connection is not made, scanner powers off
2 hours	If your scanner is connected but not used it will power off in 2 hours. When trigger button is pressed the timer is reset.

QUICK PROGRAMMING

Scan command barcode(s) to quickly configure the Scanner.

 **Make sure the scanner is not connected to a device before scanning a command barcode! See page 17 for unpairing instructions.**

For a complete set of command barcodes, download the Command Barcodes Sheet: <https://socketmobile.com/support/download>

Charging Stand Modes

Auto Mode

Scan the barcode to configure your scanner to automatically detect barcodes without pressing the scan button.

*Only works when in Charging Stand.



#FNB 41FBA50003#

Mobile Mode - Normal (default)*

Scanning this bar code will enable the scanner to enter mobile mode. It will always be in manual trigger mode even when placed in the stand or cradle.

*Scanner Factory Reset returns to Mobile Mode.



#FNB 41FBA50000#



Important! Make sure the scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode!

Bluetooth Connection Modes

Basic Mode (HID) *(default)*

Configures the Scanner to Human Interface Device (HID) mode as a Keyboard class device



#FNB00F40001#

Application Mode (MFi-SPP) for Apple iOS devices

Configures scanner to work with an application.



#FNB00F40002#

Application Mode (SPP) for Windows or Android 8.0 and later (Auto Connect - Scan the barcode and pair the scanner with your device.)



#FNB00F40003#

Application Mode (SPP) for Windows or Android version 7.0 and lower

Configures scanner to Serial Port Profile.



#FNB00F40000#

Always Active Mode

For busy days on the job, try using the Active Mode to keep you moving faster. Avoid the hassle of turning the scanner on again and reconnecting to your host device.

Scan one of the barcodes below and reconfigure the scanner to remain on longer.

Note: Turn off the host device's Bluetooth prior to scanning one of the alternate timer barcodes. Then turn the Bluetooth back on.

Power cycle the scanner (turn off/on).

Bluetooth Connection Modes	
Scanner Always On* Configures the scanner to never power off.	 #FNB012100000000#
Continuous Power for 8 hours* Scan Barcode to configure the scanner to remain on for 8 hours.	 #FNB012101E001E0#
Continuous Power for 4 hours* Scan Barcode to configure the scanner to remain on for 4 hours.	

***These settings drain the battery faster. It is assumed you will charge the scanner within a 24-hour period or overnight. If you don't, the scanner's battery will drain completely.**

Return Scanner to Default Setting

Turns the scanner off when it is not in use – 3 to 5 minutes after being disconnected from host device.



#FNB012100780005#

QUICK PROGRAMMING



Important! Make sure the Scanner is not connected to a host computer or device before scanning a command barcode!

Beep Settings

Beep after scanner Decodes Data ON (default)

Enables scanner to
beep to indicate
successful scans.



#FNB0119E000100030078004B#

Beep after scanner Decodes Data OFF



Disables scanner from
beeping to indicate
successful scans.



#FNB01190E000100000078004B#

QUICK PROGRAMMING

SCAN ONE OF THE BARCODES TO ENABLE/DISABLE VIBRATE AND BEEP SETTINGS.

Vibrate/Beep Modes	
Vibrate ON (default) Enables barcode reader to vibrate to indicate successful scans.	
Vibrate OFF Disables barcode reader from vibrating to indicate successful scans.	
Beep ON (default) Enables barcode reader to beep to indicate successful scans.	
Beep OFF Disables barcode reader from beeping to indicate successful scans.	

QUICK PROGRAMMING

Vibrate Settings

Vibrate ON (default)
Enables scanner to vibrate to indicate successful scans.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibrate OFF
Disables scanner from vibrating to indicate successful scans.



#FNB013100010000#

Factory Default

Factory Reset
Revert all settings to factory defaults. The scanner will power off after scanning this barcode.



#FNB00F0#

For more command codes go to:
<https://socketmobile.com/support/download>

Product Specifications:

Apple iPhone and iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Technical Support & Product Registration:

support.socketmobile.com

Phone: 800-279-1390 +1-510-933-3020 (worldwide)

Warranty Checker:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Socket Mobile Developer Program:

Learn more at: socketmobile.com/developers

The Command Barcodes (Advanced Scanner Configurations) can be download at: socketmobile.com/support/downloads

SAFETY AND HANDLING INFORMATION

 **WARNING:** Failure to follow these safety instructions could result in fire or other injury or damage to the barcode scanners or other property.

Carrying and Handling the scanners: The Socket Mobile barcode scanner contains sensitive components. Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects into this unit.

Do not attempt to disassemble the product. Should your unit need service, contact Socket Mobile technical support at <https://support.socketmobile.com/>

Changes or modifications of this product, not expressly approved by Socket Mobile may void the user's authority to use the equipment.

Do not charge the scanner using an AC adapter when operating the unit outdoors, or in the rain.

Operating Temperature - this product is designed for a maximum ambient temperature of 50° degrees C or 122° degrees F.

Pacemaker Disclaimer: We do not have specific information on the effect(s) of vibration or devices with Bluetooth wireless technology on pacemakers. Socket Mobile cannot provide any specific guidance. Individuals who are concerned with using the barcode scanner should immediately turn the device off.

FCC ID: LUBMA41



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

IC ID: 2529A-MA41S8



**Industrie
Canada**

**Industry
Canada**

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Marking & European Union Compliance



Products intended for sale within the European Union are marked with a CE Mark, which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs are included: Normes (EN), as follows:

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

Low Voltage Directives: 2014/35/EU

RED Directive: 2014/53/EU

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EC

WEEE Directive: 2012/19/EC

Supplementary Information:

Safety: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telec Marking Compliance

R201-125799 

R211-131101

Products intended for sale within the country of Japan are marked with a Telec mark, which indicates compliance to applicable Radio Laws, Articles and Amendments.

BATTERY WARNING STATEMENTS

This device contains a rechargeable Lithium Ion battery.



Stop charging scanners if charging isn't completed within the normal specified time (approx. 8 hours).

Stop charging the battery if the scanner case becomes abnormally hot, or shows signs of odor, discoloration, deformation, or abnormal conditions is detected during use, charge, or storage.

Stop using the scanner if the enclosure is cracked, swollen or shows any other signs of mis-use. Discontinue immediately and email support@socketmobile.com.

Your device contains a rechargeable Lithium Ion battery, which may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

Do not charge in hot temperatures over 60 degrees C or 140 degrees F.

- Never throw the battery into a fire, as that could cause the battery to explode.
- Never short circuit the battery by bringing the terminals in contact with another metal object. This could cause personal injury, or fire, and could also damage the battery.
- Never dispose of used batteries with other ordinary solid wastes. Batteries contain toxic substances.

BATTERY WARNING STATEMENTS

- Dispose of used batteries in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries.
- Never expose this product or the battery to any liquids.
- Do not shock the battery by dropping it or throwing it.



If this unit shows any type of damage, such as bulging, swelling or disfigurement, discontinue use and email support@socketmobile.com.

Product Disposal

Your device should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.

CAUTION:

Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

Only use Lithium Ion rechargeable batteries provided by the manufacturer.

 **Caution:** DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LED BEAM.

LED DEVICE:

The DuraSled DS800, DS840, and DS860 contain a LED-type scan engine.

For the LED version of this engine, the following applies:

- Complies with EN/IEC 62471 (Exempt Group)
- LED output is in the 630–670nm range (visible red).
- LED devices are not considered to be hazardous when used for their intended purpose.

The following statement is required to comply with US and international regulations:

 **Caution:** Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous LED light exposure.

CE MARKING AND EUROPEAN UNION COMPLIANCE

Testing for compliance to CE requirements was performed by an independent laboratory. The unit under test was found compliant with all the applicable Directives, 2004/108/EC and 2006/95/EC.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The WEEE directive places an obligation on all EU-based manufacturers and importers to take-back electronic products at the end of their useful life.

RoHS STATEMENT OF COMPLIANCE

This product is compliant to Directive 2011/95/EC.

NON-MODIFICATION STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance.

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

Low Voltage Directives: 2014/35/EU

RED Directive: 2014/53/EU

EMC Directive: 2014/30/EU

RoHS Directive: 2011/65/EC

WEEE Directive: 2012/19/EC

Supplementary Information:

Safety: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



LIMITED WARRANTY

Socket Mobile Incorporated (Socket) warrants this product against defects in material and workmanship, under normal use and service, for one (1) year from the date of purchase. Product must be purchased new from a Socket Authorized Distributor or Reseller. Used products and products purchased through non-authorized channels are not eligible for this warranty support.

Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Consumables such as batteries, removable cables, cases, straps, and chargers: 90 day coverage only

For more warranty information, please visit:
<https://socketmobile.com/support/downloads>



SocketCare Extended Warranty Coverage

Purchase SocketCare within 60 days from the date of purchase of the reader.

Product Warranty: The barcode reader's warranty period is one year from the date of purchase. Consumables such as batteries and charging cables have a limited warranty of 90 days. Extend your reader's standard one-year limited warranty coverage up to five years from the date of purchase.

Additional service features are available to further enhance your warranty coverage:

- Warranty period extension only
- Express Replacement Service
- One-Time Accidental Coverage
- Premium Service

For detailed information visit:
socketmobile.com/support/socketcare

DS800, DS840, & DS860 DuraSled® Sled-Scanner Benutzerhandbuch



INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	3
Optionales Ladezubehör	3
Produktinformationen	4
Akku laden	5
Barcodes scannen	6
Bluetooth-Verbindungsmodi	7-8

So richten Sie Ihren Scanner ein:

Companion App herunterladen	9
-----------------------------	---

Sie können Companion App nicht verwenden?

So richten Sie Ihren Scanner im Basismodus ein

Apple, Android, Windows 10	10
----------------------------	----

So richten Sie Ihren Scanner im Anwendungsmodus ein

Apple®	11-12
Android	13
Windows	14

Bluetooth-Verbindung beenden (unpairing)	15
Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)	16
Wiederherstellungsmethode	17
Statusanzeigen	18-20
Schnellprogrammierung	21-27
Hilfreiche Informationsquellen	28
Akkuwarnung, Sicherheit, Konformität, Garantie	29

LIEFERUMFANG



DuraSled®
Barcode-Sled-Scanner
der Serie 800




USB-
Ladekabel




Kurzanleitung


OPTIONALES LADEZUBEHÖR



DuraCase
Lade-
adapter




DuraCase
Tischladegerät



DuraCase
6-fach
Multi-Ladestation

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Socket Mobile entscheiden haben! Fangen wir an!

© 2022 Socket Mobile, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Socket, das Socket-Mobile-Logo, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ und Battery Friendly® sind eingetragene Schutzmarken oder Schutzmarken von Socket Mobile, Inc. Microsoft® ist eine eingetragene Schutzmarke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ und Xcode® sind registrierte Schutzmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Die Bluetooth®-Technologie-Wortmarke und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Schutzmarken der Bluetooth SIG, Inc. USA und jegliche Nutzung dieser Marken durch Socket Mobile, Inc. ist lizenziert. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die Barcode-Scanner von Socket Mobile können mit einem mit Isopropylalkohol oder Wasser befeuchteten Tuch abgewischt werden. Es kann auch ein Hygienetuch genutzt werden.

Warnung: NICHT IN WASSER EINTAUCHEN (die Mechanik des Scanners könnte beschädigt werden)

KEINE BLEICHE ZUR REINIGUNG VERWENDEN (die Materialeigenschaften des Scanners können beeinträchtigt werden)

. Dient auch zur Anzeige der Bildschirmtastatur im Basismodus Tastatur (nur iOS).

AKKU LADEN

1. Setzen Sie den Scanner in das Tischladegerät, die 6-fach-Multi-Ladestation oder den Ladeadapter ein.
 - Kombi-Paketangebote für Tischladegerät und 6-fach-Multi-Ladestation erhältlich.
2. Stecken Sie den USB-Anschluss ein oder den Stecker in die Steckdose.
3. Der Scanner zeigt mit einem zweifachen Signalton eine adäquate Stromversorgung an.




8 Stunden




Seitliche LED-Statusanzeige


- Rot = Ladevorgang aktiv
- Grün = vollständig geladen



Lade-
adapter



Tischladegerät



6-fach
Multi-Ladestation

(NICHT kompatibel mit den
iPhones 6, 7, 8 Plus oder Xs Max)

Hinweis: Der Scanner wird mit einem vorinstallierten Lithium-Ion-Akku ausgeliefert, die erste vollständige Ladung kann bis zu 8 Stunden dauern.

Einschalten

Betätigen Sie den kleinen Ein-/Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis der Scanner einen zweifachen Signalton von sich gibt (hoch-tief).

BARCODE SCANNEN


Öffnen Sie nach dem Anschluss des Scanners an Ihr Gerät eine Anwendung. Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die gescannten Daten eingeben möchten.

1. Halten Sie den Scanner einige Zentimeter von dem Barcode entfernt.
2. Zielen Sie, drücken und halten sie die Scan-Auslösetaste.


Standardmäßig ertönt ein Signalton und der Scanner vibriert, die seitliche LED-Anzeige blinkt grün, um einen erfolgreichen Scan zu bestätigen.



DuraSled DS800
~10 bis 20 cm
Scan-Abstand



DuraSled DS840
~15 bis 30 cm
Scan-Abstand



DuraSled DS860
~5 bis 76 cm
Scan-Abstand

BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI

Verbinden Sie Ihr Lesegerät mit einem der folgenden Bluetooth-Verbindungsmodi:

Bluetooth-Verbindungsprofile

Bluetooth-Modus	Beschreibung
iOS-Anwendungsmodus* (default)  Nutzen Sie diesen Modus mit Apple-Anwendungen konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte.	• Verwendung mit einer für iOS-Geräte entwickelten Anwendung • Software-Installation erforderlich • Modus für iOS-Anwendungen, die Socket-Mobile-Lesegeräte unterstützen
Android-/Windows-Anwendungsmodus  Nutzen Sie diesen Modus mit Android-Anwendungen konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte.	• Software-Installation erforderlich • Effizientere und zuverlässigere Datenkommunikation für Barcodes mit großem Datenvolumen. • Empfohlener Modus für Anwendungen, die Socket-Mobile-Lesegeräte unterstützen
Basismodus Bildschirmstastatur (Basic Keyboard Mode)  Konfiguriert das Barcode-Lesegerät als Human Interface Device (HID).	• KEINE Softwareinstallation nötig • Verbindet sich mit den meisten Endgeräten • Geeignet für Barcodes mit wenig Datenvolumen • Das Barcode-Lesegerät interagiert mit dem Host-Gerät wie eine Tastatur

* Standardmäßig befindet sich das Lesegerät im iOS-Anwendungsmodus.

BLUETOOTH-VERBINDUNGSMODI

Verbindungsoptionen für Betriebssysteme

Betriebs- systeme (OS)	Mobilgeräte und Host-PCs	Bluetooth HID- Unterstützung	Bluetooth SPP-Unter- stützung	Bluetooth Apple Serial Specific (MFi-Modus)
Android	Android 4.0.3 & folgende	Ja	Ja	Nicht verfügbar
Apple iOS	iPod, iPhone & iPad	Ja	Nicht verfügbar	Ja
Windows PC	Windows 7, 8, 10	Ja	Ja	Nicht verfügbar
Mac OS	Mac OS X 10.4 bis 10.X Mac Books, Mac Mini & iMac	Ja	Nein	Nicht verfügbar

Hinweis: Um von einem Modus in einen anderen zu wechseln, müssen zunächst die Verbindungsinformationen entfernt werden. Das gilt für beide Geräte, Host-PC und Scanner. (siehe Verbindung beenden auf Seite 15)

Die Verbindung des Scanners wird beendet und automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt den Scanner einschalten, wird er wieder auffindbar sein.

Wählen Sie den geeigneten Modus und verbinden Sie den Scanner mit einem weiteren Host-Gerät.

Socket Mobile Companion unterstützt Sie bei der Konfiguration von Socket Mobile Barcode-Lesegeräten, ganz bequem von einem Mobilgerät aus.



Geräteregistrierung inkl. Garantieerweiterung um 90 Tage

- Hinzufügen mehrerer Geräte
- Kauf von Zubehör (limitierte Verfügbarkeit)
- Anwendungspartner suchen und finden

Mit der Companion App können Sie Ihr Lesegerät für den schnelleren und akkuraten Anwendungsmodus konfigurieren. Damit kann es auch von anderen Anwendungen gesteuert werden, z. B. von Shopify und Square, um nur zwei von mehr als 1000 verfügbaren Anwendungen zu nennen.

Die Socket Mobile Companion App ist darauf ausgerichtet, für Sie die größtmögliche Leistung Ihres Socket Mobile-Geräts nutzbar zu machen.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Mobilgerät, um unsere neue App herunterzuladen!



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Mobilgerät, um unsere neue App herunterzuladen!





Verbinden Sie Ihr Mobilgerät im Basismodus

In diesem Modus funktioniert und kommuniziert der Scanner ähnlich wie eine Tastatur. Daher funktioniert er mit Notes und allen anderen Anwendungen, die einen aktiven Cursor unterstützen.

1. Schalten Sie den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner erkennbar ist (nicht verbunden/blinkende Bluetooth-LED).
2. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
4. Tippen Sie in der Liste der erkannten Geräte auf „DS8xx“ [xxxxxx], um Ihren Scanner zu verbinden.
5. Der Scanner wird sich mit dem Host-Gerät verbinden.
6. Der Scanner gibt einen Signalton ab, sobald die Verbindung hergestellt ist.

** Wenn Sie Probleme mit der Verbindung oder Verbindungsherstellung mit dem Host-Gerät haben, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Host-Geräts aus und wieder ein, und/oder stellen Sie die Werkseinstellungen des Scanners wieder her (siehe Seite 38).*

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!



Verbinden Sie Ihr Apple-iOS-Gerät im Anwendungsmodus

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Anwendungsanbieter, ob Ihre Scan-Anwendung von SocketScan unterstützt wird. Sie können auch auf unserer Webseite nachsehen: www.socketmobile.com/appstore.

Wenn Sie Ihren Scanner mit einem Apple iOS-Gerät und einer lesefähigen Anwendung verwenden wollen, die keine Anleitung zur Verbindungsherstellung mit dem Scanner bereitstellt, fahren Sie bitte fort wie folgt.

1. Schalten Sie den Scanner ein. Stellen Sie sicher, dass der Scanner auffindbar ist (unpaired). Das blaue Licht sollte schnell blinken.
2. Scannen Sie den Barcode, um das Profil „Anwendungsmodus“ (MFI-SPP) einzustellen.

Kann mit iPad, iPod touch und iPhones genutzt werden.



3. Schalten Sie Bluetooth auf dem Apple-Gerät ein. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“. Eine Suche nach Bluetooth-Geräten wird gestartet.
4. Tippen Sie auf Socket DS8xx[xxxxxx] in der Liste der gefundenen Geräte. Nach einigen Sekunden ändert sich der Status zu „Connected“ und die blaue LED-Anzeige des Scanners hört auf zu blinken, sie wechselt zu dauerhaft blauem Licht.

Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.

5. Starten Sie Ihre scan-fähige Anwendung. Der Scanner gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass er mit der entsprechenden Anwendung verbunden ist.

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!



Android- oder Windows-Gerät (Option 1) im Anwendungsmodus verbinden

(Automatische Verbindung - Keine Konfiguration für die Anwendungsverbindung erforderlich)

1. Schalten Sie den Scanner ein. Stellen Sie sicher, dass der Scanner auffindbar ist (unpaired). Das blaue Licht sollte schnell blinken.
2. Scannen Sie den Barcode, um das Profil „Anwendungsmodus“ (SPP) einzustellen.



#FNB00F40003#

3. Schalten Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät ein. Gehen Sie zu „Settings“ > „Bluetooth“. Eine Suche nach Bluetooth-Geräten wird gestartet.
4. Tippen Sie auf Socket DS8xx[xxxxxx] in der Liste der gefundenen Geräte. Nach einigen Sekunden ändert sich der Status zu „Connected“ und die blaue LED-Anzeige des Scanners hört auf zu blinken, sie wechselt zu dauerhaft blauem Licht.
Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.
5. Starten Sie Ihre scan-fähige Anwendung. Der Scanner gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass er mit der entsprechenden Anwendung verbunden ist.

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!

Verbinden Sie Ihr Windows-Gerät im Anwendungsmodus (Option 2)

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie über Administrationsrechte verfügen.)

1. Laden Sie neu neueste Version unserer SocketScan 10 Software von unserer Support-Webseite herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
3. Wählen Sie in den SocketScan-10-Einstellungen einen seriellen Bluetooth COM-Eingangsport.


Hinweis: Sollte kein solcher Port existieren, erstellen Sie bitte einen neuen COM-Eingangsport, indem Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf „Ports“ klicken.

4. Schalten Sie den Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner erkennbar ist (nicht verbunden/blinkende Bluetooth-LED).
5. Starten Sie SocketScan 10 und klicken Sie auf das SocketScan-Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie im Pop-up-Menü auf „Socket EZ Pair“.
6. Scannen Sie den Barcode auf dem Bildschirm.
7. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen, fügen Sie den Scanner hinzu und verbinden Sie ihn manuell. (Wenn Sie nach einem Passkey gefragt werden, geben Sie 0000 ein)
8. Öffnen Sie SocketScan. Wählen Sie unter „EZ pair“ die Option „Pre-paired Bluetooth“. Klicken Sie auf den Scanner, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Die letzten 6 Zeichen in Klammern sind die Bluetooth-Adresse.

Jetzt ist Barcode-Scannen möglich!

BEENDEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG (UNPAIRING)



Hinweis: Diese Prozedur versetzt Ihren Scanner in den Erkennungsmodus.

Schritt 1: Verbindung des Scanners beenden: Entfernen der bestehenden Bluetooth-Verbindung

i Wenn der Scanner mit einem Mobilgerät verbunden ist, heben Sie zunächst diese Verbindung auf, bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.

- Schalten Sie den Scanner ein.
- Drücken Sie erst die Scan-Auslösetaste, dann die Ein-/Ausschalter, halten Sie beide Tasten gedrückt, bis Sie 3 Signaltöne hören.

Der Scanner wird entkoppelt und automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt den Scanner einschalten, wird er wieder auffindbar sein.

Schritt 2: Entfernen bzw. Vergessen des Scanners aus der Bluetooth-Liste des Host-Geräts.



Wichtig: Beide oben genannten Schritte müssen ordnungsgemäß umgesetzt sein, um die Verbindungstrennung abzuschließen.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN (Factory Reset)


Mit der Funktion „Factory Reset“ wird der Scanner auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Konfiguration bei Auslieferung). Wenn Ihr Scanner den unten stehenden Barcode für die Werkseinstellungen nicht scannen kann, **folgen Sie der nachfolgenden Sequenz (Taste):**




Scannen Sie diesen Barcode

oder führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Scanner manuell zurückzusetzen:

1. Schalten Sie den Scanner EIN.



2. Halten Sie die Scan-Auslösetaste¹ gedrückt und drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter², während Sie die Scan-Taste weiterhin gedrückt halten.



3. Lassen Sie die Scan-Auslösetaste los, nachdem der Scanner einen Signalton abgegeben hat (15 Sekunden). Es sind fünf Bestätigungstöne zu hören, von hoch bis tief, anschließend schaltet sich der Scanner ab.




Hinweis: Wenn Sie diese Sequenz befolgen, aber die Auslösetaste zu früh loslassen (weniger als 15 Sekunden, vor dem Signalton), wird kein Factory Reset durchgeführt.


HINWEIS: Sollte Ihr Scanner nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiterhin nicht reagieren, verwenden Sie als letzten Ausweg die Wiederherstellungsmethode.

Der Hardware-Reset sollte immer das letzte Mittel sein, um einen nicht reagierenden Scanner wiederzubeleben. Dadurch wird die Kern-Hardware neu initialisiert.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Scanner ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet und wieder erlischt (dieser Vorgang sollte etwa 15 Sekunden dauern).



STATUSANZEIGEN

Obere LED-Anzeige Bluetooth	LED-Aktivität	Bedeutung
	Blau, schnelles Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde)	Auffindbar - Wartet auf Bluetooth-Host-Verbindung
	Blau, langsames Blinken (1 Blinksignal pro Sekunde)	Scanner versucht, eine Verbindung mit dem letzten bekannten Host-Gerät herzustellen. Nach 1 Minute (Blinklicht) hört der Scanner auf zu suchen.
	Blau, Dauerlicht •	Scanner verbunden
Seitliche LED-Anzeige	LED-Aktivität	Bedeutung
	Grün, einmaliges Blinken •	Guter Scan/Lesevorgang
Seitliche LED-Anzeige Akku-Status	LED-Aktivität	Bedeutung
Mit Stromverbindung 	Rot, Dauerlicht (Ladenvorgang)	Laden des Akkus
	Grün, Dauerlicht (Ladevorgang) •	Akku 100% voll
Ohne Stromverbindung 	Kein Licht	Akkukapazität über 20%
	Rot, blinkend •	Akkukapazität unter 20%

STATUSANZEIGEN

Signaltonmuster	Bedeutung des Signal
Tief-Hoch	Einschalten
Hoch-Tief	Ausschalten
Hoch-Hoch	Netzgerät erkannt und Ladevorgang gestartet
1 Signalton, tief	Scanner hat zur Bildschirmtastatur umgeschaltet oder die Umschaltfunktion für die Tastatur ist aktiviert (nur iOS-Geräte)
1 Signalton	Scanner ist einsatzbereit mit einem Gerät verbunden
1 Signalton	Scan erfolgreich
2 Signaltöne, identisch	Scanner nicht verbunden
1 Signalton, lang	Scanner hat Suche nach Host-Gerät abgebrochen
3 Signaltöne, ansteigend	Scanner wurde neu konfiguriert (Kommando-Barcode erfolgreich gescannt)
3 Signaltöne, ansteigend, gefolgt von langem Ton	Kommando-Barcode hat NICHT funktioniert! (Überprüfen Sie, ob der verwendete Kommando-Barcode für Ihren Scanner gültig ist und versuchen Sie es erneut.)

Vibration	Bedeutung
Vibration	Daten wurden erfolgreich gescannt

 Kommando-Barcodes für die Modifizierung von LED-Anzeigen, Signalton und Vibration sind auf den Seiten [37-42](#) verfügbar.

 Falls Sie eine scan-fähige Anwendung verwenden, stellt in der Regel diese die Einstellungen für LED, Signalton und Vibrationen bereit.

Konfigurationseinstellungen

Funktionszeitraum nach Einschalten des Scanners	Bluetooth-Modus
0-5 Minuten	Erkennbar, kann verbunden werden
5 Minuten	Sollte keine Verbindung hergestellt werden, schaltet sich der Scanner ab.
2 Stunden	Wenn der Scanner verbunden ist, aber nicht benutzt wird, schaltet er sich nach 2 Stunden ab. Nach Betätigung der Auslösetaste, wird der Timer zurückgesetzt.

Scannen Sie einen oder mehrere Kommando-Barcode/s, um den Scanner zu konfigurieren.



Stellen Sie vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes sicher, dass der Scanner nicht mit einem Gerät verbunden ist! Weitere Anleitungen siehe Seite [17](#).

Einen vollständigen Satz von Kommando-Barcodes finden Sie auf der Seite Kommando-Barcodes: <https://socketmobile.com/support/download>

Ladeständer-Modi	
Auto-Scan-Modus Scannen Sie den Barcode, um Ihren Scanner so zu konfigurieren, dass er Barcodes automatisch erkennt, ohne die Scan-Taste zu drücken. * Funktioniert nur im Tischladegerät.	 #FNB 41FBA50003#
Mobil-Modus - Normalmodus (default)* Mit dem Scannen dieses Barcodes wird der Scanner in den Mobil-Modus versetzt. Das Gerät wird im manuellen Scan-Modus bleiben, auch wenn es im Ständer oder in der Schale liegt. * Der Scanner kehrt in den mobilen Scan-Modus zurück.	 #FNB 41FBA50000#



Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer verbunden ist.

Bluetooth-Verbindungsmodi

Basismodus (HID) (default)

Versetzt den Scanner in den HID-Modus (Human Interface Device), in dem er eine Tastatur emuliert.



#FNB00F40001#

Anwendungsmodus (MFi-SPP) für Apple iOS-Geräte

Konfiguriert den Scanner für die Funktion mit einer Anwendung.



#FNB00F40002#

Anwendungsmodus (SSP) für Windows oder Android Version 8.0 und höher

(Automatische Verbindung - Scannen Sie den Barcode, verbinden Sie den Scanner mit Ihrem Gerät).



#FNB00F40003#

Anwendungsmodus (SPP) für Windows oder Android Version 7.0 und niedriger

Konfiguriert den Scanner für den Anwendungsmodus (SPP).



#FNB00F40000#

Kontinuierlicher Aktiv-Modus

An stressigen Arbeitstagen können Sie den Aktiv-Modus nutzen, um schneller voranzukommen. Dann müssen Sie den Scanner nicht mehr einschalten und die Verbindung zum Host-Gerät wiederherstellen.

Scannen Sie einen der unten aufgeführten Barcodes und konfigurieren Sie den Scanner so, dass er länger eingeschaltet bleibt.

Hinweis: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Host-Geräts aus, bevor Sie einen der alternativen Timer-Barcodes scannen. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion wieder ein.

Schalten Sie den Scanner ein und wieder aus (turn off/on).

Bluetooth-Verbindungsmodi	
Scanner bleibt ständig eingeschaltet Konfiguriert den Scanner so, dass er sich nicht abschaltet.	 #FNB012100000000#
Ununterbrochene Leistung für 8 Stunden* Barcode scannen, um den Scanner so zu konfigurieren, dass er 8 Stunden lang eingeschaltet bleibt.	 #FNB012101E001E0#
Ununterbrochene Leistung für 4 Stunden* Barcode scannen, um den Scanner so zu konfigurieren, dass er 4 Stunden lang eingeschaltet bleibt.	 #FNB012100F000F0#

*** Diese Einstellungen entladen den Akku schneller. Es wird empfohlen, dass Sie den Scanner innerhalb von 24 Stunden oder über Nacht aufladen. Falls nicht, wird der Akku des Scanners vollständig entladen.**

Scanner auf Standardeinstellung zurücksetzen

Schaltet den Scanner aus, wenn er nicht benutzt wird, d. h. 3 bis 5 Minuten nachdem er vom Host-Gerät getrennt wurde.



#FNB012100780005#



Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Scannen eines Kommando-Barcodes, dass der Scanner nicht mit einem Host-Computer verbunden ist!

Signaltoneinstellungen

Signalton nach dem Dekodieren von Daten EIN
(default)

Aktiviert Signalton nach erfolgreichen Scans.



#FNB0119E000100030078004B#

Signalton nach dem Dekodieren von Daten AUS

Deaktiviert Signalton nach erfolgreichen Scans.



#FNB01190E000100000078004B#

Scannen Sie einen der Barcodes, um die Einstellungen für Vibrationsalarm und Signalton zu aktivieren/deaktivieren.

Vibrations- /Signalton-Modi	
Vibration EIN (default) Aktiviert Vibration des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans.	
Vibration AUS Deaktiviert Vibration des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans.	
Signalton EIN (default) Aktiviert Signalton des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans.	
Signalton AUS Deaktiviert Signalton des Barcode-Lesegeräts nach erfolgreichen Scans.	


Vibrationseinstellungen

Vibration EIN (default)
Aktiviert Vibration nach
erfolgreichen Scans.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibration AUS
Deaktiviert Vibration nach
erfolgreichen Scans.



#FNB013100010000#

Werksteinstellungen

Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)
Alle Konfigurationen werden auf
die Werkseinstellungen zurück-
gesetzt. Der Scanner schaltet
sich nach dem Scannen dieses
Barcodes automatisch ab.



#FNB00F0#

Weitere Kommando-Codes finden Sie unter:
<https://socketmobile.com/support/download>

Produktspezifikationen

Apple iPhone und iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Technischer Support & Produktregistrierung:

support.socketmobile.com

Telefon: 800-279-1390 +1-510-933-3020 (Weltweit)

Garantieüberprüfung:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Socket Mobile-Entwicklerprogramm:

Weitere Informationen finden Sie unter: socketmobile.com/developers

Die Kommando-Barcodes (Erweiterte Scanner-Konfigurationen) können heruntergeladen werden unter: socketmobile.com/support/downloads



WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden oder anderen Verletzungen oder zu Schäden an den Lesegeräten oder an anderen Gegenständen führen.

Transport und Handhabung der Scanner: Der Barcode-Scanner von Socket Mobile enthält empfindliche Komponenten. Dieses Gerät darf nicht zerlegt, geöffnet, zerquetscht, gebogen, verformt, durchstoßen, geschreddert, in der Mikrowelle erhitzt, verbrannt oder angemalt oder mit Fremdkörpern versehen werden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Sollte Ihr Gerät gewartet werden müssen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Socket Mobile unter <https://support.socketmobile.com/>

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Socket Mobile genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Laden Sie den Scanner nicht mit einem Netzadapter auf, wenn Sie das Gerät im Freien oder im Regen betreiben.

Betriebstemperatur - Dieses Produkt ist für eine maximale Umgebungstemperatur von 50° C ausgelegt.

Haftungsausschluss für Herzschrittmacher: Derzeit liegen uns keine spezifischen Informationen über die Auswirkungen von Vibrationen oder von Geräten mit drahtloser Bluetooth-Technologie auf Herzschrittmacher vor. Dementsprechend kann Socket Mobile keine spezifischen Hinweise geben. Betroffene Personen, die den Barcode-Scanner verwenden, sollten ihn im Zweifel sofort ausschalten.

FCC-ID: LUBMA41



Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Sollte es nicht den Anweisungen gemäß installiert und verwendet werden, kann es schädigende Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC-Warnung: Um eine kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, können Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen, dass Nutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verlieren. (Beispiel: Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel für den Anschluss an Computer oder Peripheriegeräte).

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strahlung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät erfüllt die FCC-Anforderungen für HF-Exposition in öffentlichen oder unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2. dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

IC-ID: 2529A-MA41S8



Industrie
Canada

Industry
Canada

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten kanadischen Industriestandards/RSS. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE-Kennzeichnung und Einhaltung der EU-Richtlinien



Produkte, die für den Verkauf innerhalb der Europäischen Union bestimmt sind, werden mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet. Dieses zeigt die Einhaltung der geltenden Richtlinien und Europäischen Normen (EN) an. Änderungen bzgl. dieser Richtlinien oder EN sind enthalten: Europäische Normen (EN) wie folgt:

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

EMC-Richtlinie: 2014/30/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EC

WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Ergänzende Informationen:

Sicherheit: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telec-Kennzeichnung-Compliance

R201-125799 

R211-131101

Produkte, die für den Verkauf innerhalb Japans bestimmt sind, sind mit einem Telec-Zeichen gekennzeichnet, das die Einhaltung der geltenden Funkgesetze, Artikel und Änderungen anzeigt.

Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.



Beenden Sie das Aufladen des Scanners, wenn der Ladevorgang nicht innerhalb der angegebenen Zeit (ca. 8 Stunden) abgeschlossen ist.

Brechen Sie den Ladevorgang ab, wenn das Gehäuse des Scanners ungewöhnlich heiß wird oder Anzeichen von Geruch, Verfärbung oder Verformung aufweist; ebenso sollten Sie während der Verwendung, des Ladevorgangs oder der Lagerung nicht normale Umstände feststellen.

Benutzen Sie den Scanner nicht, wenn das Gehäuse Risse aufweist, sich verformt hat oder andere Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch zu erkennen sind. Beenden Sie den Einsatz unverzüglich und senden Sie eine E-Mail an: support@socketmobile.com.

Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der bei unsachgemäßer Behandlung eine Brand- oder Verletzungsgefahr darstellen kann.

Laden Sie das Gerät nicht bei Temperatur über 60°C.

- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer, er könnte explodieren.
- Schließen Sie den Akku niemals kurz, indem Sie die Kontakte mit einem Metallgegenstand verbinden. Dies könnte zu Personenschäden oder Bränden führen und auch den Akku beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus niemals zusammen mit gewöhnliche Feststoffabfällen. Akkus enthalten giftige Substanzen.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den geltenden kommunalen Vorschriften für die Entsorgung von Akkus.
- Setzen Sie das Produkt oder den Akku niemals Flüssigkeiten aus.
- Verursachen Sie keine Erschütterungen, indem Sie Akkus fallenlassen oder werfen.



Wenn das Gerät irgendwelche Schäden jeglicher Art aufweist, wie z. B. Verformungen, Schwellungen oder andere Verunstaltungen, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an support@socketmobile.com.

Produktentsorgung

Ihr Gerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen. Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Produkte.

WARNUNG:

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angebotenen Lithium-Ionen-Akkus.

 **Warnung:** SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL.

LED-GERÄTE:

Die DuraSled-Geräte DS800, DS840 und DS860 enthalten ein LED-Scan-Modul.

Für die LED-Version der Klasse 1 gilt Folgendes:

- Entspricht der EN/IEC 62471 (Exempt Group)
- Die LED-Leistung liegt im Bereich von 630-670 nm (sichtbares Rot).
- LED-Geräte der Klasse 1 gelten bei bestimmungsgemäßer Verwendung als nicht gefährlich.

Die folgende Erklärung ist erforderlich, um den US-amerikanischen und internationalen Vorschriften zu entsprechen:

 **Warnung:** Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen LED-Lichtexposition führen.

CE-KENNZEICHNUNG UND EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Die Prüfung auf Einhaltung der CE-Anforderungen wurde von einem unabhängigen Labor durchgeführt. Das geprüfte Gerät entspricht allen geltenden Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG.

WEEE-RICHTLINIE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

Die WEEE-Richtlinien verpflichtet alle Hersteller und Importeure in der EU zur Rücknahme der elektronischen Produkte am Ende ihrer Lebensdauer.

RoHS-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 2011/95/EC.

NICHTÄNDERUNGSERKLÄRUNG

Es wurden keine Änderungen oder Modifikationen vorgenommen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien/Vorschriften zuständigen Behörde genehmigt wurden.

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RED-Richtlinie: 2014/53/EU

EMC-Richtlinie: 2014/30/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EC

WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Ergänzende Informationen:

Sicherheit: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Socket Mobile Incorporated (Socket) übernimmt für dieses Produkt die Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern, die bei normalem Gebrauch auftreten. Das gilt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum. Das Produkt muss neu von einem autorisierten Socket-Händler oder -Wiederverkäufer erworben worden sein. Für gebrauchte Produkte und solche, die über nicht-autorisierte Kanäle erworben wurden, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Garantieleistungen verstehen sich als Zusatzleistungen zu den Anrechten, die durch lokale Verbrauchergesetzgebung besteht. Unter Umständen werden Sie gebeten einen Nachweis der Kaufdetails Ihres Scanners beizubringen, wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen.

Für Verschleißteile wie Akkus, auswechselbare Kabel, Tragebänder und Ladegeräte besteht lediglich eine Garantie von 90 Tagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://socketmobile.com/support/downloads>



SocketCare - Erweiterte Garantieabdeckung

Erwerben Sie SocketCare innerhalb von 60 Tagen nach Kauf des Lesegeräts.

Produktgarantie: Der Garantiezeitraum für ein Barcode-Lesegerät beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Für Verbrauchsmaterialien wie Akkus und Ladekabel gilt eine eingeschränkte Garantiezeit von 90 Tagen. Erweitern Sie die 1-Jahr-Standardgarantie für Ihr Lesegerät auf bis zu 5 Jahre ab Kaufdatum.

Es stehen Zusatzleistungen zur Optimierung Ihrer Garantieabdeckung zur Verfügung:

- Nur Garantiezeiterweiterung
- Express-Ersatzgerät-Service
- Einmalige Unfalldeckung
- Premiumservice

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

socketmobile.com/support/socketcare

DS800, DS840 y DS860

Armadura de escaneo

DuraSled™

Manual de usuario



Índice

Contenido del paquete	3
Accesorios de carga opcionales	3
Información del producto	4
Carga de la batería	5
Lectura de códigos de barras	6
Modos de conexión Bluetooth	7-8

Configuración del escáner:

Descargue nuestra aplicación Companion	9
--	---

¿No puede usar la app Companion?

Configuración del escáner en Modo estándar


Apple, Android y Windows	10
--------------------------	----

Configuración del escáner en Modo Aplicación

Apple®	11-12
Android	13
Windows	14

Desemparejamiento Bluetooth	15
Ajustes de fábrica	16
Método de recuperación	17
Indicadores de estado	18-20
Programación rápida	21-27
Recursos útiles	28
Advertencias sobre la batería, seguridad, certificaciones y garantía	29

Contenido del paquete




Armadura DuraSled® para
escáneres de la serie 800


Cable de carga USB

Tarjeta de
inicio rápido


Accesorios de carga opcionales



Adaptador de
carga DuraCase



Estación de
carga DuraCase




DuraCase
Cargador de 6 ranuras

Gracias por elegir Socket Mobile. Empecemos.

© 2022 Socket Mobile, Inc. Todos los derechos reservados. Socket®, el logo de Socket Mobile, SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile Duracase™ Battery Friendly® son marcas registradas o marcas comerciales de Socket Mobile, Inc. Microsoft® es una marca registrada de Microsoft Corporation, tanto en Estados Unidos como en otros países. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ y Xcode® son marcas registradas de Apple, Inc., registradas tanto en Estados Unidos como en otros países. La marca Bluetooth® Technology y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de ellas por parte de Socket Mobile, Inc. se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Información del producto



Limpie su lector Socket Mobile con un paño humedecido con alcohol isopropílico o agua o con una toallita bactericida Sani-Cloth.

Aviso: NO SUMERJA EL PRODUCTO EN AGUA (la electrónica del escáner podría dañarse).

NO USE LEJÍA PARA LA LIMPIEZA (las propiedades del material del escáner podrían verse afectadas).

**También se utiliza para mostrar el teclado en pantalla en Modo estándar (sólo iOS).*

Carga de la batería

1. Inserte el escáner en la estación de carga, el cargador de 6 ranuras o el adaptador de carga.
 - Paquetes disponibles para la estación de carga y el cargador de 6 ranuras.
2. Inserte el USB o enchufe el dispositivo a una toma de pared.
3. El escáner emitirá dos pitidos para indicar que se está suministrando la energía correcta a la unidad.




8 horas




Estado del LED lateral


- Rojo = cargando
- Verde = carga completa



Adaptador
de carga



Estación de carga



Cargador de 6
ranuras

(NO compatible con iPhone
6/7/8 Plus o Xs Max)

Atención: el escáner viene con una batería recargable de iones de litio preinstalada y su carga completa inicial puede tardar hasta 8 horas.

Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido situado en el lateral hasta que el escáner emita dos pitidos (tono bajo-alto).

Escanear códigos de barras


Tras conectar el escáner a su dispositivo, abra una aplicación de escaneo. Coloque el cursor donde desee introducir los datos escaneados.

1. Mantenga el escáner a unos centímetros del código de barras.
2. Apunte, pulse y mantenga pulsado el botón de lectura.


Por defecto, el escáner emitirá un pitido, vibrará y el LED lateral parpadeará en verde para confirmar que el escaneo se ha realizado correctamente.



DuraSled DS800
distancia de lectura de
10 a 20 cm aprox.



DuraSled DS840
distancia de lectura de
15 a 30 cm aprox.




DuraSled DS860
distancia de lectura
de 5 a 76 cm aprox.

Modos de conexión Bluetooth

Conecte el lector mediante uno de los siguientes modos de conexión Bluetooth:

Perfiles de conexión Bluetooth

Modo Bluetooth	Descripción
Modo Aplicación iOS* (predeterminado)  Utilice este modo con las aplicaciones Apple diseñadas para los lectores de códigos de barras Socket Mobile.	• Usar con una aplicación desarrollada para dispositivos iOS • Instalación de software necesaria • Modo de uso para aplicaciones iOS compatibles con lectores Socket Mobile
Modo Aplicación Android/Windows  Utilice este modo con las aplicaciones Android diseñadas para los escáneres de códigos de barras Socket Mobile.	• Instalación de software necesaria • Comunicación de datos más eficaz y fiable para códigos de barras que contengan lotes de datos • Modo recomendado para aplicaciones compatibles con lectores Socket Mobile
Modo de teclado estándar  Configura el escáner de códigos de barras en modo HID (dispositivo de interfaz humana, en inglés).	• NO requiere instalación de software • Se conecta a la mayor parte de dispositivos • Adecuado para códigos de barras con pequeñas cantidades de datos • El lector interactúa con el dispositivo anfitrión igual que un teclado

*Por defecto, el lector está en modo Aplicación iOS.

Modos de conexión Bluetooth

Opciones de conexión del sistema operativo

Sistema operativo (OS)	Dispositivos	Soporte Bluetooth HID	Soporte Bluetooth SPP	Bluetooth de serie específico de Apple (Modo MFi)
Android	Android 4.0.3 y posteriores	Sí	Sí	N. a.
Apple iOS	iPod, iPhone y iPad	Sí	N. a.	Sí
Ordenador Windows	Windows 7, 8 y 10	Sí	Sí	N. a.
Mac OS	Mac OS X de 10.4 a 10.X Mac Books, Mac Mini y iMac	Sí	No	N. a.

Atención: Para cambiar de un modo a otro, debe eliminar la información de emparejamiento de ambos dispositivos, el ordenador anfitrión y el escáner (ver procedimiento de desemparejamiento en la página 15).

El escáner se desemparejará y se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el escáner, será detectable.

Seleccione el modo adecuado y emparéjelo con el segundo dispositivo anfitrión.

Companion de Socket Mobile

Companion de Socket Mobile le ayuda a configurar los lectores de códigos de barras Socket Mobile desde su dispositivo móvil.



Registre el equipo y consiga una extensión de garantía de 90 días.

- Añada varios dispositivos.
- Adquiera accesorios (disponibilidad limitada).
- Consulte nuestras aplicaciones asociadas.

Companion le permitirá configurar el lector en modo Aplicación, modo que, además de ser más rápido y preciso, permite el uso del lector a través de otras aplicaciones, como Shopify y Square, por nombrar algunas de las más de 1000 disponibles.

La aplicación Socket Mobile Companion ha sido diseñada para que obtenga el máximo rendimiento de las funcionalidades de sus dispositivos Socket Mobile.



Para descargar nuestra nueva app, escanee este código QR con su dispositivo móvil.



Para descargar nuestra nueva app, escanee este código QR con su dispositivo móvil.





Conexión del dispositivo en Modo estándar

En este modo, el escáner funciona y se comunica igual que un teclado. Por ello, el escáner funcionará con Notes y con cualquier otra aplicación compatible con un cursor activo.

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner sea detectable (debe estar desemparejado y con el LED Bluetooth intermitente).
2. Vaya a Ajustes > Bluetooth.
3. Asegúrese de que el Bluetooth esté en “On” y escanee en busca de dispositivos.
4. En la lista de dispositivos encontrados, pulse S8xx [xxxxxx] para emparejarlo.
5. El escáner se conectará al dispositivo anfitrión.
6. El escáner emitirá un pitido cuando se haya conectado.

**Si tiene problemas para conectarse o emparejarse con el dispositivo anfitrión, apague y encienda el Bluetooth del dispositivo anfitrión o realice el restablecimiento de fábrica del escáner (consulte la página 38).*

¡Todo listo para escanear códigos de barras!



Conexión de dispositivos con Apple iOS en Modo Aplicación

Consulte a su proveedor de aplicaciones de escáner o visite www.socketmobile.com/appstore para confirmar que su aplicación activa sea compatible con el escáner.

Si utiliza el escáner con un dispositivo Apple iOS y la aplicación habilitada para el escáner no proporciona instrucciones sobre cómo conectarlo, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner esté en modo detectable (desemparejado). La luz azul debería parpadear rápido.
2. Escanee el código de barras para cambiar el perfil a modo Aplicación (MFI-SPP).

Usar con iPad, iPod touch y iPhone.



3. Encienda el Bluetooth en el dispositivo Apple. Vaya a Ajustes > Bluetooth. Se iniciará una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
4. Pulse Socket S8xx[xxxxxx] en la lista de otros dispositivos encontrados. Tras unos segundos, el estado cambiará a “Conectado” y el LED dejará de parpadear para pasar a azul fijo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

5. Inicie su aplicación de escaneo. El escáner emitirá un pitido indicando que se ha conectado a la aplicación adecuada.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!



Modo Aplicación (SPP) para Windows (opción 1) o Android

(Conexión automática - No requiere configuración para el emparejamiento de la aplicación)

1. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner esté en modo detectable (desemparejado). La luz azul debería parpadear rápido.
2. Escanee el código de barras para cambiar el perfil a modo Aplicación (SPP).



#FNB00F40003#

3. Encienda el Bluetooth en el dispositivo Android. Vaya a Ajustes > Bluetooth. Se iniciará una búsqueda de dispositivos Bluetooth.
4. Pulse Socket S8xx[xxxxxx] en la lista de otros dispositivos encontrados. Tras unos segundos, el estado cambiará a “Conectado” y el LED dejará de parpadear para pasar a azul fijo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

5. Inicie su aplicación de escaneo. El escáner emitirá un pitido indicando que se ha conectado a la aplicación adecuada.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Conexión con Windows (opción 2) en modo Aplicación

Atención: Asegúrese de tener derechos de administrador.

1. Descargue la última versión de software SocketScan 10 desde la web de asistencia de Socket Mobile.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
3. En los ajustes de SocketScan 10, seleccione un puerto de serie COM Bluetooth entrante.


Atención: Si no hubiera ninguno, haga clic en Puertos para crear al menos un puerto COM entrante en la configuración Bluetooth.

4. Encienda el escáner. Asegúrese de que el escáner sea detectable para conectarse al Bluetooth (debe estar desemparejado y con el LED Bluetooth intermitente).
5. Inicie SocketScan 10 y haga clic en el icono SocketScan 10 en la barra de tareas. En el menú emergente, haga clic en "Socket EZ Pair".
6. Escanee el código de barras que se muestra en la pantalla.
7. Abra los ajustes de Bluetooth y añada y empareje el escáner a mano (si se le solicita un código, introduzca 0000).
8. Abra SocketScan. Desde EZ pair, seleccione la opción de emparejamiento previo Bluetooth. Haga clic en el escáner para emparejarlo.

Atención: Los caracteres entre paréntesis son los 6 últimos caracteres de la dirección Bluetooth.

¡Todo listo para escanear códigos de barras!

Desemparejamiento Bluetooth



Atención: Este procedimiento pondrá el escáner en modo detectable.

Paso 1. Desempareje el escáner: borre el emparejamiento Bluetooth

i Si el escáner está emparejado con un dispositivo, desemparéjelo antes de intentar conectarlo a otro dispositivo.

- Encienda el escáner.
- Pulse el botón de lectura y después el botón de encendido y manténgalos pulsados hasta que escuche 3 pitidos.

El escáner se desemparejará y se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el escáner, será detectable.

Paso 2. Elimine u olvide el escáner de la lista de dispositivos Bluetooth en el dispositivo anfitrión.




Importante: debe realizar ambos pasos para completar el desemparejamiento.

Ajustes de fábrica


Volver a los ajustes de fábrica restaurará los ajustes originales del escáner (tal y como salió de fábrica). Si su escáner no puede escanear el siguiente código de barras para la restauración de fábrica, **siga la siguiente secuencia de botones:**

Escanee este código de barras  o siga los siguientes pasos para realizar un reseteo manual del escáner:

- 1 Encienda el escáner.



2. Presione y mantenga pulsado el botón de lectura¹ y pulse brevemente y suelte el botón de encendido², sin soltar el botón de lectura.



- 3 Suelte el botón de lectura cuando el escáner emita un pitido (tras 15 segundos). Se reproducirán 5 tonos de confirmación descendentes y el escáner se apagará.



Atención: Si sigue esta secuencia pero suelta el botón de lectura demasiado pronto (antes de 15 segundos y del pitido), los ajustes de fábrica no se aplicarán correctamente.

Método de recuperación

NOTA: Si, tras realizar el procedimiento para volver a los ajustes de fábrica, su escáner sigue sin responder, use el método de recuperación como último recurso.

El método de recuperación deberá ser el último intento para restablecer un escáner que no responde. Se reiniciará el núcleo del hardware.

1. Asegúrese de que su escáner esté APAGADO.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda y se apague la luz LED (unos 15 segundos).



Indicadores de estado

LED superior de Bluetooth	Actividad LED	Significado
	Parpadeo rápido azul (2 parpadeos por segundo)	Detectable - en espera de conexión de anfitrión Bluetooth.
	Parpadeo lento azul (1 parpadeo por segundo)	El escáner está intentando conectarse al último anfitrión conocido. Tras 1 minuto parpadeando, el escáner detendrá la búsqueda.
	Azul fijo	Escáner conectado
LED lateral	Actividad LED	Significado
	Un parpadeo verde	Lectura/escaneo correcto
LED lateral de batería	Actividad LED	Significado
Conectado a la alimentación 	Rojo fijo (cargando)	Cargando la batería
	Verde fijo (cargando)	Batería cargada
No conectado a la alimentación 	Luz apagada	Capacidad de la batería superior al 20 %
	Parpadeo rojo	Capacidad de la batería inferior al 20 %

Indicadores de estado

Patrones de pitidos	Significado de los sonidos
Tono bajo-alto	Encendido
Tono alto-bajo	Apagado
Tono alto-alto	Alimentación detectada e inicio de carga del escáner
1 pitido bajo	El escáner ha activado el teclado en pantalla o la función de alternancia de teclado está activada (sólo dispositivos iOS)
1 pitido	Escáner conectado a la unidad y listo para escanear
1 pitido	Datos escaneados correctamente
2 pitidos (mismo tono)	Escáner desconectado
1 pitido largo	El escáner ha dejado de buscar un anfitrión
3 pitidos (tono ascendente)	El escáner se ha reconfigurado (el código de barras de comando se ha escaneado correctamente)
3 pitidos (tono ascendente seguido de tono largo)	El código de barras de comando no ha funcionado (compruebe que el código de barras utilizado sea válido para su escáner e inténtelo de nuevo)

Indicadores de estado

Vibración	Significado
Vibración	Datos escaneados correctamente

 Los códigos de barras de comando están disponibles en las páginas [37-42](#) para modificar los ajustes de la luz LED, los pitidos y la vibración.

 Si utiliza una aplicación habilitada para escáner, normalmente la aplicación proporcionará ajustes para el LED, los pitidos y la vibración.

Ajustes

Tiempo tras encender el escáner	Modo Bluetooth
0-5 minutos	Detectable y emparejable.
5 minutos	Si no se establece una conexión, el escáner se apagará.
2 horas	Si el escáner está conectado pero no se usa, se apagará en 2 horas. El temporizador se reiniciará si pulsa el botón de lectura.

Escanee códigos de barras de comando para configurar el escáner rápidamente.



Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un dispositivo antes de escanear un código de barras de comando. Consulte las instrucciones de desemparejamiento en la página [17](#).

Si desea obtener una lista completa de códigos de barras de comandos, descargue la hoja de códigos de barras de comandos:

Modos del soporte de carga

Modo automático

Escanee el código de barras para configurar el escáner para que detecte automáticamente los códigos de barras sin pulsar el botón de escaneo.

*Sólo funciona cuando el escáner está en un soporte de carga.



#FNB 41FBA50003#

Modo Móvil - Normal (predeterminado)*

Activa el escáner para entrar en modo móvil. Permanecerá en modo de lectura manual aunque esté colocado en un soporte o cuna.

*Los ajustes de fábrica del escáner restablecerán el modo móvil.



#FNB 41FBA50000#



¡Importante! Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Modos de conexión Bluetooth

Modo estándar (HID) (predet.)

Configura el escáner en modo Dispositivo de interfaz humana (HID) como si fuera un teclado.



#FNB00F40001#

Modo Aplicación (MFi-SPP) para dispositivos Apple iOS

Configura el escáner para funcionar con una aplicación.



#FNB00F40002#

Modo Aplicación (SPP) para Windows o Android 8.0 y posteriores (Conexión automática: escanee el código de barras y empareje el escáner con su dispositivo).



#FNB00F40003#

Modo Aplicación (SPP) para Windows o Android 7.0 y anteriores

Configura el escáner en modo Perfil de puerto de serie.



#FNB00F40000#

Modo Siempre activo

Para días ajetreados de trabajo, utilice el Modo Activo para ir más rápido. Evite la molestia de tener que estar continuamente encendiendo el escáner y conectándolo a su dispositivo anfitrión.

Escanee uno de los siguientes códigos de barras y reconfigure el escáner para que permanezca encendido más tiempo.

Atención: Apague el Bluetooth del dispositivo anfitrión antes de escanear uno de los códigos de barras de temporizador alternativo. A continuación, vuelva a encender el Bluetooth.

Ciclo de encendido del escáner (apagar/encender).

Modos de conexión Bluetooth	
Escáner Siempre Encendido* Configura el escáner para que nunca se apague.	 #FNB012100000000#
Encendido continuo durante 8 horas* Configura el escáner para permanecer encendido durante 8 horas.	 #FNB012101E001E0#
Encendido continuo durante 4 horas* Configura el escáner para permanecer encendido durante 4 horas.	 #FNB012100F000F0#

***Estos ajustes agotan la batería más rápidamente. Deberá cargar el escáner en un periodo de 24 horas o durante la noche. Si no lo hace, la batería del escáner se agotará por completo.**

Volver a los ajustes de fábrica del escáner

El escáner se apagará cuando no esté en uso, de 3 a 5 minutos tras desconectarse del dispositivo anfitrión.



#FNB012100780005#



¡Importante! Asegúrese de que el escáner no esté conectado a un ordenador o dispositivo anfitrión antes de escanear un código de barras de comando.

Ajustes de pitido	
Pitido tras escanear datos ACTIVADO (predeterminado) El escáner emitirá un pitido para indicar una lectura correcta.	 #FNB0119E000100030078004B#
Pitido tras escanear datos DESACTIVADO El escáner no emitirá ningún pitido para indicar una lectura correcta.	 #FNB01190E000100000078004B#

Escanee uno de los códigos de barras para activar/desactivar los ajustes de vibración y pitido.

Modos vibración/pitido	
Vibración ACTIVADA (predeterminado) El escáner vibrará para indicar una lectura correcta.	
Vibración DESACTIVADA El escáner no vibrará para indicar una lectura correcta.	
Pitido ACTIVADO (predeterminado) El escáner emitirá un pitido para indicar una lectura correcta.	
Pitido DESACTIVADO El escáner no emitirá ningún pitido para indicar una lectura correcta.	


Ajustes de vibración

Vibración ACTIVADA (predet.)
El escáner vibrará para indicar una lectura correcta.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibración DESACTIVADA
El escáner no vibrará para indicar una lectura correcta.



#FNB013100010000#

Ajustes de fábrica por defecto

Ajustes de fábrica
Cambia todos los ajustes a los ajustes de fábrica por defecto El escáner se apagará tras escanear este código de barras.



#FNB00F0#

Si necesita más comandos, visite:
<https://socketmobile.com/support/download>

Especificaciones del producto:

Apple iPhone y iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Asistencia técnica y registro de productos:

socketmobile.com/es/support

Teléfono: +1 800-279-1390 +1-510-933-3020 (resto del mundo)

Verificador de garantía:

socketmobile.com/support/warranty-checker

Programa de desarrolladores de Socket Mobile

Más información en: socketmobile.com/developers

Puede descargar los códigos de barras de comandos (configuración avanzada del escáner) en: socketmobile.com/support/downloads

Seguridad y consejos de manipulación



AVISO: Hacer caso omiso de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio o causar lesiones o daños al escáner o a otros bienes.

Transporte y manipulación de los escáneres: Los escáneres de códigos de barras de Socket Mobile contienen componentes sensibles. No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en esta unidad.

No intente desmontar el producto. Si su unidad necesita reparación, póngase en contacto con el servicio técnico de Socket Mobile en <https://socketmobile.com/es/support>

Los cambios o modificaciones de este producto, no aprobados expresamente por Socket Mobile, pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

No cargue el escáner con un adaptador de CA cuando utilice la unidad al aire libre o bajo la lluvia.

Temperatura de funcionamiento: este producto está diseñado para una funcionar a una temperatura ambiente máxima de 50 °C.

Descargo de responsabilidad por marcapasos: no disponemos de información específica sobre los efectos de los dispositivos Bluetooth en los marcapasos. Socket Mobile no puede proporcionar ninguna orientación específica. Si le preocupa el uso del escáner, apague inmediatamente el dispositivo.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Para asegurar la conformidad continua, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo. (Ejemplo: utilice sólo cables de interfaz blindados cuando se conecte al ordenador o a dispositivos periféricos).

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple los requisitos de la FCC para la exposición a RF en entornos públicos o no controlados. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

IC ID: 2529A-MA41S8



Industrie
Canada

Industry
Canada

Este dispositivo cumple con los estándares de equipos de radio (RSS) exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo podría causar interferencias; (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado en el dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Marcado CE y Conformidad de la Unión Europea



Los productos destinados a la venta dentro de la Unión Europea llevarán la marca CE para indicar el cumplimiento de las directivas y Normas Europeas (NE) en vigor. Se incluyen las modificaciones de estas Directivas o NE: Normas europeas (NE) en vigor:

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU

Directiva RED: 2014/53/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

Directiva RoHS: 2011/65/EC

Directiva RAEE: 2012/19/EC

Información adicional

Seguridad: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Conformidad de la marca Telec

®201-125799



Los productos destinados a la venta dentro de Japón llevarán la marca Telec, para indicar el cumplimiento de las leyes, artículos y enmiendas aplicables en materia de radiocomunicaciones. **®211-131101**

Advertencias sobre la batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio.



Deje de cargar los escáneres si la carga no se completa en el tiempo normal especificado (8 horas aproximadamente).

Deje de cargar la batería si la carcasa del escáner se calienta de forma anormal o muestra signos de olor, decoloración, deformación o se detectan condiciones anormales durante el uso, la carga o el almacenamiento.

Deje de utilizar el escáner si la carcasa está agrietada, hinchada o muestra cualquier otro signo de uso indebido. Deje de usarlo inmediatamente y envíenos un correo a support@socketmobile.com.

La unidad contiene una batería recargable de iones de litio que, en caso de manipulación incorrecta, podría presentar un riesgo de incendio o causar quemaduras químicas.

No cargue la batería a temperaturas superiores a 60 °C.

- No arroje la batería al fuego, ya que podría explotar.
- No cortocircuite la batería poniendo los bornes en contacto con otro objeto metálico. Esto podría causar lesiones personales, o un incendio, y podría dañar la batería.
- No deseche las baterías usadas con otros residuos sólidos ordinarios. Las baterías contienen sustancias tóxicas.

Advertencias sobre la batería

- Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa comunitaria vigente aplicable a la eliminación de baterías.
- No exponga este producto ni la batería a ningún líquido.
- No golpee la batería dejándola caer o tirándola.



Si esta unidad muestra algún tipo de daño, como abultamiento, hinchazón o desfiguración, deje de usarla inmediatamente y envíenos un correo a support@socketmobile.com.

Eliminación del producto

Su aparato no debe tirarse a la basura ordinaria. Consulte la normativa local sobre eliminación de productos electrónicos.

ATENCIÓN:

Riesgo de explosión si sustituye la batería por otra de diferentes características.

Use exclusivamente baterías de iones de litio recargables suministradas por el fabricante.



Atención: NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ LED.

DISPOSITIVO LED:

Los DuraSled DS800, DS840 y DS860 contienen un LED de tipo motor de lectura.

Para la versión LED de este motor, se aplica lo siguiente:

- Conforme con norma EN/IEC 62471 (Grupo exento)
- La salida LED está en el rango de 630-670 nm (rojo visible).
- Los dispositivos LED no se consideran peligrosos cuando se utilizan para los fines previstos.

La siguiente declaración es necesaria para cumplir la normativa estadounidense e internacional:



Atención: el uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la luz LED.

MARCAO CE Y CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Las pruebas de conformidad con los requisitos CE fueron realizadas por un laboratorio independiente. La unidad sometida a prueba cumplía todas las Directivas aplicables, 2004/108/EC y 2006/95/EC.

RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

La Directiva RAEE obliga a todos los fabricantes e importadores de la UE a recuperar los productos electrónicos al final de su vida útil.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RoHS

Este producto cumple la Directiva 2011/95/CE.

DECLARACIÓN DE NO MODIFICACIÓN

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento.

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU

Directiva RED: 2014/53/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU

Directiva RoHS: 2011/65/EC

Directiva RAEE: 2012/19/EC

Información adicional

Seguridad: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



Garantía limitada

Socket Mobile Incorporated (Socket) garantiza este producto contra defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra siempre que se hayan respetado las condiciones normales de uso y mantenimiento. El producto debe comprarse nuevo a un distribuidor o revendedor autorizado de Socket. Los productos usados o comprados a través de medios de venta no autorizados no estarán cubiertos por esta garantía.

Esta garantía completa los derechos de los consumidores reconocidos por las normativas locales en vigor. Cuando haga una solicitud relacionada con la garantía, se le podrá pedir el comprobante de compra.

Consumibles como baterías, cables extraíbles, fundas, correas y cargadores: sólo 90 días de cobertura

Si desea más información sobre la garantía, visite:
<https://socketmobile.com/support/downloads>



Cobertura de la extensión de garantía SocketCare

A partir de la fecha de compra, dispone de 60 días para adquirir su extensión de garantía SocketCare.

Garantía del producto: la garantía estándar cubre nuestros lectores durante un año a partir de la fecha de compra. Los accesorios, como baterías y cables de carga, tienen una garantía limitada de 90 días. Prolongue la garantía limitada estándar de un año para que su lector esté cubierto hasta cinco años a partir de la fecha de compra.

Existen otras opciones de servicio adicionales para optimizar la cobertura de su garantía:

- Extensión del periodo de garantía
- Servicio de sustitución exprés
- Cobertura de un único accidente
- Servicio Premium

Para obtener información detallada, visite socketmobile.com/es/support/socketcare

DS800, DS840, & DS860

MANUEL UTILISATEUR

DuraSled™



TABLE DES MATIÈRES

Contenu du paquet	3
Accessoires de chargement en option	3
Information produit	4
Chargement de la batterie	5
Lecture de codes-barres	6
Modes de connexion Bluetooth	7-8

Configurer le lecteur code-barres

Téléchargez notre application Companion	9
---	---

Utilisation de l'application Companion impossible ?

Configurer le lecteur en mode basique

Apple, Android, Windows	10
-------------------------	----

Configurer le lecteur en mode application

Apple®	11-12
Android	13
Windows	14

Désappairage Bluetooth	15
Réinitialisation d'usine	16
Méthode de restauration	17
Indicateurs de statut	18-20
Programmation rapide	21-27
Ressources utiles	28
Avertissements batterie, sécurité, conformité, garantie	29

CONTENU DU PAQUET



Lecteur code-barres
DuraSled® série 800




Câble de
chargement
USB




Notice


ACCESSOIRES DE CHARGEMENT EN OPTION



Adaptateur
de charge
DuraCase




Station d'accueil
DuraCase



Chargeur à 6 baies
DuraCase

Merci d'avoir choisi Socket Mobile !

©2022, Socket Mobile, Inc. Tous droits réservés. Socket®, le logo Socket Mobile, SocketScan®, DuraSled®, DuraCase™ Socket Mobile, Battery Friendly® sont des marques commerciales ou des marques déposées par Socket Mobile, Inc. Microsoft® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™ et Xcode® sont des marques commerciales de Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® Technology sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Socket Mobile, Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Les lecteurs codes-barres Socket Mobile se nettoient à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool isopropylique ou d'eau. Ils peuvent également être nettoyés à l'aide d'une lingette Sani-Cloth.

Avvertissement : NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU (au risque d'endommager les composants mécaniques de l'appareil)

NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL (les propriétés matérielles du lecteur peuvent en être affectées)

**permet également d'afficher le clavier à l'écran en mode standard/basique (iOS uniquement).*

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Insérez le lecteur dans la station d'accueil, le chargeur à 6 baies ou l'adaptateur de charge.
 - Station d'accueil et chargeur à 6 baies disponibles sous forme de pack
2. Insérez le câble USB ou branchez le lecteur au port mural.
3. Le lecteur émet deux bips pour indiquer que l'appareil est correctement alimenté.




8 heures



Témoin LED latéral


- Rouge = chargement en cours
- Vert = chargement terminé



Adaptateur de charge



Station d'accueil



Chargeur à 6 baies

(NON compatible avec les iPhones 6/7/8 Plus ou Xs Max)

Note : Le lecteur est livré avec une batterie ion-lithium rechargeable préinstallée. Le temps de charge initial de la batterie peut prendre jusqu'à 8 heures.

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le côté du lecteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le lecteur émette deux bips (tonalité grave-aiguë).

LECTURE DE CODE-BARRES


Après avoir connecté le lecteur à votre appareil, ouvrez une application. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez saisir les données numérisées.

1. Positionnez le lecteur à quelques centimètres du code-barres.
2. Visez, appuyez sur le bouton de lecture et maintenez-le enfoncé.


Par défaut, le lecteur émet un bip, vibre et le témoin LED latéral vert clignote pour confirmer la réussite de la numérisation.



**Distance de lecture
DuraSled DS800
10 à 20 cm environ**



**Distance de lecture
DuraSled DS840
15 à 30 cm environ**



**Distance de lecture
DuraSled DS860
5 à 76 cm environ**

MODES DE CONNEXION BLUETOOTH

Connectez votre lecteur en utilisant un des modes Bluetooth suivants :

Profils de connexion Bluetooth

Mode Bluetooth	Description
Mode application iOS* (par défaut)  Utilisez ce mode avec une application Apple développée pour les lecteurs de données Socket Mobile.	À utiliser avec une application développée pour appareils iOS • Installation logicielle requise • Mode à utiliser avec des applications iOS prenant en charge les lecteurs de données Socket Mobile.
Mode application Android/Windows  Utilisez ce mode avec une application Android développée pour les lecteurs de données Socket Mobile.	• Installation logicielle requise • Pour plus d'efficacité et de fiabilité dans le transfert d'information de codes-barres contenant de nombreuses données • Mode recommandé pour les applications prenant en charge les lecteurs Socket Mobile
Mode clavier standard  Configure le lecteur code-barres en mode HID (Human Interface Device).	• Aucune installation de logiciel requise • Mode adapté à la plupart des appareils • Idéal pour les code-barres contenant de petites quantités de données • Le lecteur interagit comme un clavier avec le périphérique hôte.

***Le lecteur est configuré par défaut en mode application iOS.**

MODES DE CONNEXION BLUETOOTH

Options de connexion par système d'exploitation

Système d'exploitation (OS)	Appareils	Prise en charge HID Bluetooth	Prise en charge SDD Bluetooth	Bluetooth Apple spécifique série Mode (MFi)
Android	Android 4.0.3 et versions ultérieures	Oui	Oui	S/O
Apple iOS	iPod, iPhone, et iPad	Oui	S/O	Oui
Windows PC	Windows 7, 8, 10	Oui	Oui	S/O
Mac OS	Mac OS X 10.4 à 10.X, Mac Books, Mac Mini et iMac	Oui	Non	S/O

Note : Pour passer d'un mode à l'autre, vous devez supprimer les informations d'appairage sur les deux appareils - périphérique hôte et lecteur.(Cf la procédure de réinitialisation de l'appairage à la page 15)

Le lecteur se déconnecte et s'éteint automatiquement. Il sera détectable à la prochaine mise sous tension.

Sélectionnez le mode approprié et appairez le deuxième dispositif hôte.

L'application Companion de Socket Mobile permet de configurer facilement les lecteurs code-barres Socket Mobile avec un appareil mobile. Enregistrez votre lecteur et bénéficiez d'une extension de garantie de 90 jours.



- Ajouter plusieurs appareils
- Acheter des accessoires (disponibilité limitée)
- Découvrir les applications de nos partenaires

L'application Companion vous permet de configurer le lecteur en mode application, un mode plus rapide et plus précis qui permet d'utiliser le lecteur via d'autres applications, comme Shopify et Square, pour n'en citer que quelques-unes parmi les plus de 1000 disponibles.

L'application Socket Mobile Companion est conçue pour vous aider à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de vos appareils Socket Mobile.



Scannez ce QR code avec votre appareil mobile pour télécharger notre nouvelle application!



Scannez ce QR code avec votre appareil mobile pour télécharger notre nouvelle application!





Connexion de l'appareil en mode standard

Dans ce mode, le lecteur fonctionne et communique comme un clavier. Il fonctionne avec Notes et toute autre application prenant en charge un curseur actif.

1. Mettez le lecteur code-barres sous tension. Assurez-vous que le lecteur est en mode détectable (non connecté). Le témoin bleu clignote rapidement.
2. Allez dans Réglages > Bluetooth.
3. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et recherchez des appareils.
4. Dans la liste d'appareils, sélectionnez S8xx [xxxxxx] pour appairer.
5. Le lecteur se connecte au périphérique hôte.
6. Le lecteur émet un signal sonore une fois la connexion établie.

**Si vous avez des difficultés à vous connecter ou à vous appairer avec l'appareil hôte, désactivez et réactivez le Bluetooth de l'appareil hôte et/ou réinitialisez le lecteur (voir page 38).*

Votre lecteur code-barres est prêt à scanner !



Connexion des appareils Apple iOS en mode application

Vérifiez auprès du fournisseur de votre application ou rendez-vous sur www.socketmobile.com/appstore pour vérifier que l'application que vous utilisez est compatible avec le lecteur.

Si vous utilisez le lecteur avec un appareil Apple iOS et que l'application compatible avec le lecteur ne fournit pas d'instructions sur la manière de le connecter, suivez les étapes ci-dessous.

1. Mettez le lecteur sous tension. Assurez-vous qu'il est en mode détectable (non appairé). Le témoin LED bleu doit clignoter rapidement.
2. Scannez le code-barres pour passer en mode application (MFI-SPP).

Utilisable avec iPad, iPod touch et iPhone.



3. Activez le Bluetooth sur l'appareil Apple. Allez dans Réglages > Bluetooth. Une recherche de périphériques Bluetooth est lancée.
4. Sélectionnez Socket S8xx[xxxxxx] dans la liste des appareils trouvés. Après quelques secondes, le statut du lecteur passe à « Connecté », le témoin LED cesse de clignoter et devient bleu fixe.

À noter : les caractères entre parenthèses sont les 6 derniers caractères de l'adresse Bluetooth.

5. Lancez l'application prenant en charge le lecteur. Le lecteur émet un signal sonore pour confirmer la connexion avec l'application souhaitée.

Votre lecteur code-barres est prêt à scanner!



Mode application (SPP) pour Windows (option 1) ou Android

(Connexion automatique- Aucune configuration n'est requise pour l'appairage des applications)

1. Mettez le lecteur sous tension. Assurez-vous qu'il est en mode détectable (non appairé). Le témoin LED bleu doit clignoter rapidement.
2. Scannez le code-barres pour passer en mode application (SPP).



3. Activez le Bluetooth sur l'appareil Android. Allez dans Réglages > Bluetooth. Une recherche de périphériques Bluetooth est lancée.
4. Sélectionnez Socket S8xx[xxxxxxx] dans la liste des appareils trouvés. Après quelques secondes, le statut du lecteur passe à « Connecté », le témoin LED cesse de clignoter et devient bleu fixe.

À noter : les caractères entre parenthèses sont les 6 derniers caractères de l'adresse Bluetooth.

5. Lancez l'application prenant en charge le lecteur. Le lecteur émet un signal sonore pour confirmer la connexion avec l'application souhaitée.

Votre lecteur code-barres est prêt à scanner!


Connecter Windows (option 2) en mode application

À noter : assurez-vous que vous disposez des droits d'administration.

1. Téléchargez la dernière version du logiciel SocketScan 10 à partir de la page Assistance du site internet de Socket Mobile.
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
3. Dans les paramètres de SocketScan 10, sélectionnez un port COM Bluetooth série entrant.
À noter : s'il n'en existe pas, cliquez sur Ports pour créer au moins un nouveau port COM entrant dans les réglages Bluetooth.
4. Mettez le lecteur code-barres sous tension. Assurez-vous que le lecteur est détectable pour être connecté au Bluetooth (non appairé, témoin LED Bluetooth bleu clignotant).
5. Lancez SocketScan 10 et cliquez sur l'icône SocketScan dans la barre des tâches. Cliquez sur "Socket EZ Pair" dans le menu déroulant.
6. Scannez le code-barres qui apparaît à l'écran.
7. Ouvrez les réglages Bluetooth, ajoutez et appairez le lecteur manuellement. (Si un mot de passe est demandé, entrez 0000).
8. Ouvrez SocketScan. Dans EZ pair, sélectionnez l'option Bluetooth pré-appairé. Sélectionnez le lecteur pour appairer.

À noter : les caractères entre parenthèses sont les 6 derniers caractères de l'adresse Bluetooth.

Votre lecteur code-barres est prêt à scanner!



À noter : Cette procédure fait passer le lecteur en mode détectable.

Étape 1 : Déconnectez le lecteur : supprimez la connexion Bluetooth

i Si le lecteur est associé à un appareil, déconnectez-le avant d'essayer de vous connecter à un autre appareil.

- Mettez le lecteur sous tension.
- Appuyez sur le bouton de lecture puis sur le bouton marche/arrêt et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips.

Le lecteur se déconnecte et s'éteint automatiquement. Il sera détectable à la prochaine mise sous tension.

Étape 2 : Supprimez ou oubliez le lecteur de la liste Bluetooth sur l'appareil hôte.

⚠ Important : les deux étapes ci-dessus sont obligatoires pour finaliser le désappairage.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE


La réinitialisation d'usine rétablit les paramètres d'usine par défaut du lecteur (configuré tel qu'il est livré). Si votre lecteur ne lit pas le code-barres "Paramètres d'usine par défaut" ci-dessous, **suivez la séquence de boutons "Réinitialisation d'usine"**:

Scannez ce code-barres pour réinitialiser manuellement le lecteur




ou suivez les étapes ci-dessous :

1. Mettez le lecteur sous tension



2. Appuyez sur le bouton de lecture¹ et maintenez-le enfoncé, puis appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt², sans relâcher le bouton de lecture.



3. Relâchez le bouton de lecture quand le lecteur émet un bip (au bout de 15 secondes). Une fois le bouton lecture relâché, le lecteur émet 5 bips de confirmation (de l'aigu au grave) puis s'éteint.




À noter : si vous suivez cette séquence mais que vous relâchez le bouton lecture trop tôt (avant les 15 secondes et le bip), la réinitialisation d'usine ne sera pas finalisée.

À noter : Si votre lecteur ne répond toujours pas après la réinitialisation d'usine, utilisez la méthode de restauration en dernier recours.

La procédure de restauration constitue la dernière méthode pour relancer un lecteur qui ne répond pas. Elle réinitialise le matériel de base.

1. Assurez-vous que votre lecteur est désactivé.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin LED s'allume puis s'éteigne (environ 15 secondes).



INDICATEURS DE STATUT

Témoin LED Bluetooth	Activité LED	Signification
	Clignotement bleu rapide (2x/seconde)	Appareil détectable - en attente de connexion avec le périphérique hôte
	Clignotement bleu lent (1x/seconde)	Le lecteur tente de se connecter au dernier hôte connecté. Les tentatives de connexion cessent au bout d'1 minute environ.
	Bleu fixe	Le lecteur est connecté.
LED latéral	Activité LED	Signification
	Clignotement vert (1x)	Confirmation de lecture
LED latéral Statut batterie	Activité LED	Signification
Appareil alimenté 	Rouge fixe (pendant la charge)	Chargement de la batterie
	Vert fixe (pendant la charge)	Batterie chargée
Appareil non-alimenté 	Aucun témoin LED actif	Capacité de la batterie supérieure à 20%
	Clignotement rouge	Capacité de la batterie inférieure à 20%

Signaux sonores	Signification
Son grave-aigu	Mise sous tension du lecteur
Son aigu-grave	Mise hors tension du lecteur
Son aigu-aigu	Source d'alimentation détectée. Le lecteur a commencé à charger.
1 bip grave	Le lecteur a activé le clavier à l'écran ou la fonction émulation de clavier est activée (appareils iOS uniquement).
1 bip	Le lecteur est connecté à l'appareil et prêt pour la lecture.
1 bip	Lecture des données réussie
2 bips (même tonalité)	Le lecteur est déconnecté.
1 bip long	Le lecteur a interrompu la recherche de périphérique.
3 bips (tonalité croissante)	Le lecteur a été reconfiguré (le code-barres de commande a été utilisé avec succès).
3 bips (tonalité croissante suivie par un long bip)	La numérisation du code-barres de commande n'a pas fonctionné ! (Vérifiez si le code-barres de commande utilisé est valide pour votre lecteur et réessayez).

INDICATEURS DE STATUT

Vibreur	Signification
Vibration	Lecture des données réussie

 Les code-barres de commande pour modifier les paramètres des témoins LED, du vibreur et des signaux sonores sont disponibles pages [21-27](#).

 Si vous utilisez une application prenant en charge le lecteur, celle-ci intègre généralement des réglages pour les témoins LED, les signaux sonores et le vibreur.

Réglages de configuration

Durée après mise sous tension	Mode Bluetooth
0-5 minutes	DéTECTABLE et prêt à être connecté
5 minutes	Si la connexion n'est pas établie, le lecteur s'éteint.
2 heures	Si le lecteur est connecté mais inactif, il s'éteindra au bout de 2 heures. L'activation du bouton de lecture réinitialise la minuterie.

PROGRAMMATION RAPIDE

Scannez le(s) code(s)-barres de commande pour configurer rapidement votre lecteur codes-barres.

 **Assurez-vous que votre lecteur n'est pas connecté à un appareil avant de scanner un code-barres de commande! Rendez-vous page [15](#) pour les instructions de désappairage.**

Retrouvez tous les codes-barres de commande en téléchargement sur :
<https://socketmobile.com/support/download>

Modes pour support de charge

Mode automatique

Scannez le code-barres ci-contre pour configurer votre lecteur afin qu'il détecte automatiquement les codes-barres sans activation du bouton de lecture.

*Ne fonctionne que lorsque le lecteur est placé sur un support de charge.



#FNB 41FBA50003#

Mode mobile - normal (par défaut)*

Permet au lecteur de passer en mode mobile en restant en mode numérisation manuelle même placé sur un support de charge ou une station d'accueil.

*La réinitialisation d'usine remet le lecteur en mode mobile.



#FNB 41FBA50000#



Important! Assurez-vous que le lecteur de codes-barres n'est pas connecté à un ordinateur ou à un appareil hôte avant de scanner un code-barres de commande !

Modes de connexion Bluetooth

Mode standard (HID) *(par défaut)*

Configure le lecteur en mode HID (Human Interface Device) comme périphérique de type clavier.



#FNB00F40001#

Mode application (MFi-SPP) pour appareils Apple iOS

Configure le lecteur pour qu'il fonctionne avec une application.



#FNB00F40002#

Mode application (SPP) pour Windows ou Android 8.0 et versions ultérieures

(connexion automatique) Scannez le code-barres et appairez le lecteur à votre appareil.



#FNB00F40003#

Mode application (SPP) pour Windows ou Android 8.0 et versions antérieures

Configure le lecteur en profil port série.



#FNB00F40000#

Mode "activé en permanence"

Pour les journées chargées, essayez le mode "activé en permanence" pour travailler plus rapidement. Vous éviterez ainsi de devoir réactiver et reconnecter le lecteur à votre périphérique hôte.

Scannez l'un des codes-barres ci-dessous et reconfigurez le lecteur pour qu'il reste activé plus longtemps.

À noter : Désactivez le Bluetooth de l'appareil hôte avant de scanner l'un des codes-barres ci-dessous. Réactivez ensuite le Bluetooth.

Mettre le lecteur sous tension (éteindre/allumer).

Modes de connexion Bluetooth	
Lecteur toujours activé* Configure le lecteur pour qu'il ne s'éteigne jamais.	 #FNB012100000000#
Alimentation continue pendant 8 heures* Configure le lecteur pour qu'il reste activé pendant 8 heures.	 #FNB012101E001E0#
Alimentation continue pendant 4 heures* Configure le lecteur pour qu'il reste activé pendant 4 heures.	 #FNB012100F000F0#

***Ces réglages déchargent la batterie plus rapidement. Veillez à recharger le lecteur dans les 24 heures ou pendant la nuit pour éviter que la batterie se décharge complètement.**

Retour aux réglages par défaut du lecteur

Met le lecteur hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé - 3 à 5 minutes après avoir été déconnecté de l'appareil hôte.



#FNB012100780005#



Important! Assurez-vous que le lecteur n'est pas connecté à un ordinateur ou à un périphérique hôte avant de scanner un code-barres de commande !

Beep Settings

Signal sonore après la numérisation d'un code-barres **ACTIVÉ** (par défaut)

Le lecteur émet un bip en cas de lecture réussie.



#FNB0119E000100030078004B#


Signal sonore après la numérisation d'un code-barres **DÉSACTIVÉ**

Désactive le signal sonore en cas de lecture réussie.



#FNB01190E000100000078004B#

Scannez l'un des codes-barres suivants pour activer/désactiver les paramètres de vibration et de signal sonore.

Vibreur/Signaux sonores	
Vibreur actif (par défaut) Le lecteur code-barres vibre en cas de lecture réussie.	
Vibreur désactivé Désactive la fonction vibreur en cas de lecture réussie.	
Signaux sonores actifs (par défaut) Le lecteur émet un bip en cas de lecture réussie.	
Signaux sonores désactivés Désactive les signaux sonores en cas de lecture réussie.	

Réglages du vibreur

Vibreur actif (par défaut)

Le lecteur code-barres vibre en cas de lecture réussie.



#FNB01310001000100FA0000#

Vibreur désactivé

Désactive la fonction vibreur en cas de lecture réussie.



#FNB013100010000#

Réglages d'usine

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Rétablit tous les paramètres par défaut. Le lecteur s'éteint après avoir lu ce code-barres.



#FNB00F0#

Pour découvrir plus de code-barres de commande, rendez-vous sur :
<https://socketmobile.com/support/download>

Spécifications produit :

Apple iPhone et iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Assistance technique et enregistrement de produits :

support.socketmobile.com

Téléphone : 800-279-1390 +1-510-933-3020 (international)

Vérificateur de garantie :

socketmobile.com/support/warranty-checker

Programme Socket Mobile pour les développeurs :

À découvrir sur socketmobile.com/developers

Les codes-barres de commande (configurations avancées du lecteur) sont disponibles au téléchargement à l'adresse suivante : socketmobile.com/support/downloads



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, des blessures ou des dommages matériels sur votre lecteur encodeur ou sur d'autres biens.

Transport et manipulation des lecteurs code-barres : les

lecteurs Socket Mobile contiennent des composants sensibles. Vous ne devez en aucun cas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, broyer, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans cet appareil.

N'essayez pas de démonter ce produit. Si l'état de votre appareil nécessite une réparation, contactez le service technique de Socket Mobile à l'adresse suivante : <https://support.socketmobile.com/>

Toute modification ou changement apporté à ce produit sans l'approbation expresse de Socket Mobile peut entraîner l'annulation de votre autorisation à utiliser ceux-ci.

Ne chargez pas le lecteur/encodeur à l'aide d'un adaptateur secteur lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie.

Température de fonctionnement - ce produit est conçu pour une température ambiante maximum de 50° C.

Non-responsabilité relative aux stimulateurs cardiaques : nous ne disposons pas d'informations spécifiques sur les effets d'appareils Bluetooth sur les stimulateurs cardiaques. Socket Mobile ne peut fournir aucune information spécifique à ce sujet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité, éteignez-le immédiatement.

FCC ID: LUBMA41



Déclaration de la FCC sur les interférences radio

Cet équipement a été testé conforme aux limites établies par la FCC (Federal Communications Commission) pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences radioélectriques nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes d'utilisation, peut causer des interférences (brouillages radioélectriques) nuisibles aux communications radio. Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement l'appareil, il est conseillé aux utilisateurs d'essayer de corriger ces interférences en suivant une des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC : Afin de garantir la conformité de cet appareil, tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement (par exemple : utiliser uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion à l'ordinateur ou à des périphériques).

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences dans des environnements publics ou non contrôlés. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

IC ID: 2529A-MA41S8



**Industrie
Canada**

**Industry
Canada**

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Marquage CE et conformité européenne



Les produits destinés à la vente dans l'Union européenne portent la marque CE indiquant leur conformité aux directives et aux normes européennes (EN) applicables suivantes. Les modifications apportées à ces directives ou à ces normes européennes sont incluses :

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES

Directive Basse Tension : 2014/35/EU

Directive RED : 2014/53/EU

Directive CEM : 2014/30/EU


Directive RoHS : 2011/65/EC

Directive DEEE : 2012/19/EC

Informations complémentaires :

Sécurité : EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Conformité du marquage Telec



Les produits destinés à la vente au Japon portent la marque Telec qui indique la conformité aux lois, aux articles et aux amendements applicables en matière de radiocommunication.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX BATTERIES

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable.



Interrompez le chargement du lecteur si celui-ci n'est pas terminé dans le délai normal spécifié (environ 8 heures).

Arrêtez de charger la batterie si le boîtier du lecteur devient anormalement chaud, ou présente des signes d'odeur, de décoloration, de déformation, ou si des conditions anormales sont détectées pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.

Cessez d'utiliser le lecteur si le boîtier est fissuré, gonflé ou présente tout autre signe de mauvaise utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation et contactez : support@socketmobile.com.

Votre appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable qui peut entraîner un risque de brûlures chimiques en cas de mauvaise manipulation.

Ne chargez pas votre lecteur à une température supérieure à 60° C.

- Ne jetez jamais la batterie dans le feu car elle pourrait exploser.
- Ne court-circuitez jamais la batterie en mettant les bornes en contact avec un autre objet métallique. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou un incendie et endommager la batterie.
- Ne jetez jamais la batterie usagée avec d'autres déchets ordinaires solides. Les batteries contiennent des substances toxiques.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX BATTERIES

- Jetez la batterie usagée conformément aux réglementations communautaires en vigueur relatives à la mise au rebut des batteries.
- N'exposez jamais cet appareil ou sa batterie à un liquide.
- Ne cognez jamais la batterie en la laissant tomber ou en la jetant.



Si la batterie présente un dommage de quelque nature que ce soit - appareil gonflé, surchauffé ou déformé - cessez d'utiliser votre lecteur et contactez : support@socketmobile.com.

Mise au rebut

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez consulter la réglementation locale en matière d'élimination des produits électroniques.

ATTENTION :

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un autre type de batterie.

Utilisez exclusivement les piles rechargeables au lithium-ion fournies par le fabricant.



ATTENTION : NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU DE LA LED.

DISPOSITIF LED:

Les DuraSled DS800, DS840, et DS860 contiennent un moteur de balayage de type LED.

Pour la version LED de ce moteur, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Conforme à la norme EN/IEC 62471 (groupe exempté)
- La sortie des LED se situe dans la gamme 630-670 nm (rouge visible).
- Les dispositifs à LED ne sont pas considérés comme dangereux lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

La déclaration suivante est nécessaire pour garantir la conformité du produit aux réglementations américaines et internationales :



Attention : l'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse à la lumière des LED.

MARQUAGE CE ET CONFORMITÉ EUROPÉENNE

Les tests de conformité aux normes européennes sont effectués par un laboratoire indépendant. L'appareil testé a été jugé conforme à toutes les directives applicables, 2004/108/CE et 2006/95/CE.

MISE AU REBUT D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

La directive DEEE oblige tous les fabricants et importateurs de l'UE à reprendre les produits électroniques en fin de cycle de vie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/95/CE.

DÉCLARATION DE NON-MODIFICATION

Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité.

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES

Directive Basse Tension : 2014/35/EU

Directive RED : 2014/53/EU

Directive CEM : 2014/30/EU

Directive RoHS : 2011/65/EC

Directive DEEE : 2012/19/EC

Informations complémentaires ..

Sécurité : EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



Socket Mobile Incorporated (ci-après dénommé "Socket") garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales pendant la durée de un (1) an à compter de la date d'achat. Tous nos produits doivent être achetés neufs auprès d'un distributeur ou d'un revendeur Socket Mobile agréé. Les produits achetés d'occasion ou via des réseaux de vente non autorisés ne sont ni éligibles ni couverts par la garantie.

Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales sur la consommation applicables. Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, une preuve d'achat sera exigée.

Les consommables tels que les batteries, les câbles amovibles, les boîtiers, dragonnes et chargeurs bénéficient d'une couverture de 90 jours uniquement.

Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur :
<https://socketmobile.com/support/downloads>



EXTENSION DE GARANTIE SOCKETCARE

Souscrivez à SocketCare dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat du lecteur code-barres.

Garantie du produit : la durée de la garantie standard est d'un an à compter de la date d'achat du lecteur code-barres. Les consommables tels que les batteries et les câbles d'alimentation bénéficient d'une garantie limitée à 90 jours. Étendez la couverture de votre lecteur au-delà de la garantie 1 an d'origine jusqu'à cinq ans à compter de la date d'achat.

La souscription à l'extension de garantie vous permet de bénéficier de services supplémentaires exclusifs :

- Extension de la période de garantie uniquement
- Service de remplacement express
- Couverture premier accident
- Service premium

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
socketmobile.com/support/socketcare


DuraSled™ スキャニング スレッド ユーザーガイド




目次

パッケージ内容	3
別売りの充電アクセサリ	3
製品情報	4
バッテリーを充電する	5
バーコードをスキャンする	6
Bluetooth 接続モード	7-8
スキャナーのセットアップ方法：	
当社のCompanionアプリをダウンロードする	9
Companionアプリが使えない場合は？	
ベーシックモードでスキャナーをセットアップする方法	
Apple, Android, Windows	10
アプリケーションモードでスキャナーをセットアップする方法	
Apple®	11-12
Android	13
Windows	14
Bluetooth のペアリング解除	15
ファクトリーリセット	16
復元方法	17
ステータスインジケータ	18-20
クイックプログラミング	21-27
役立つリソース	28
バッテリー警告、安全、コンプライアンス、保証	29

パッケージ内容



DuraSled® 800 シ
リーズ バーコードス
キャンニング スレッド




USB充電ケー
ブル




説明書


別売りの充電アクセサリー



DuraCase
充電アダプター




DuraCase 充電
ドック



DuraCase 6 連充電
ドック

Socket Mobile を選んでいただきありがとうございます！さあ、始めましょう！

© 2022 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, Socket Mobile ロゴ、SocketScan®, DuraSled®, Socket Mobile DuraCase™ Battery Friendly® は Socket Mobile, Inc. の登録商標または商標です。Microsoft® はアメリカ合衆国およびその他の国々における Microsoft Corporation の登録商標です。Apple®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro®, iPhone®, iPod touch®, Objective-C®, Swift™, Xcode® はアメリカ合衆国およびその他の国々における Apple, Inc. の登録商標です。Bluetooth® Technology の語句マークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Socket Mobile, Inc. によるその使用はライセンスの下にあります。その他の商標および商号はそれぞれの所有者のものであります。



Socket Mobileのバーコードスキャナーは、イソプロピルアルコールまたは水を含ませた布で拭き取ることができます。または、**Sani-Cloth**で拭き取ることができます。

警告： 水に浸さないでください（スキャナーのメカニクスが損傷する可能性があります）

漂白剤を使用して清掃しないでください（スキャナーの材質特性が影響を受ける可能性があります）


*基本モードでオンスクリーンキーボードを表示するのにも使用されます（iOSのみ）。

バッテリーを充電する

1. スキャナーを充電ドック、6連充電ドック、または充電アダプターに挿入します。
・充電ドックと6連充電ドックのバンドルが利用可能です。
2. USBを挿入するか、壁のポートに差し込みます。
3. スキャナーが2回ピープ音を鳴らし、ユニットに十分な電力が供給されていることを示します。




8時間



サイドLEDの状態


- ・ 赤 = 充電中
- ・ 緑 = 充電完了



充電アダプター



充電ドック



6連充電ドック

(iPhone 6/7/8 PlusやXs Max
とは互換性がありません)

注：スキャナーにはリチウムイオン充電式バッテリーがブリインストールされており、初回のフル充電には最大8時間かかる場合があります。

電源オン

スキャナーの側面にある小さな電源ボタンを押し続け、スキャナーが低音から高音へと2回ピープ音がするまで待ちます。

バーコードをスキャンする

スキャナーをデバイスに接続した後、アプリケーションを開きます。スキャンデータを入力したい場所にカーソルを置きます。


1. スキャナーをバーコードから数センチの位置にキープしてください。
2. 照準を合わせ、トリガーボタンを押して保持します。

デフォルトでは、スキャナーはピープ音を発し、バイブレーションし、側面のLEDが緑色に点滅してスキャン成功を確認します。




DuraSled DS800

約10~20cmのスキャン距離



DuraSled DS840

約15~30cmのスキャン距離



DuraSled DS860

約5~75cmのスキャン距離

Bluetooth 接続モード

次のいずれかのBluetooth接続モードを使用してリーダーを接続します：

Bluetooth 接続プロファイル

Bluetooth モード	説明
iOS アプリケーションモード* (デフォルト)  Socket Mobileのバーコードリーダー用に設計されたAppleアプリでこのモードを使用します。	・ iOSデバイス用に開発されたアプリで使用 ・ ソフトウェアのインストールが必要 ・ Socket MobileのリーダーをサポートするiOSアプリケーションで使用するモード
Android/Windows アプリケーションモード  Socket Mobileのバーコードリーダー用に設計されたAndroidアプリでこのモードを使用します。	・ ソフトウェアのインストールが必要です ・ データ量の多いバーコードに対して、より効率的で信頼性の高いデータ通信を提供 ・ Socket Mobileのリーダーをサポートするアプリケーションに推奨されるモード
基本キーボードモード  バーコードリーダーをヒューマンインターフェースデバイス (HID) に設定します。	・ ソフトウェアのインストールは不要 ・ ほとんどのデバイスに接続可能 ・ データ量が少ないバーコードに適しています ・ バーコードリーダーはキーボードのようにホストデバイスと対話します

*デフォルトでは、リーダーは**iOS**アプリケーションモードに設定されています。

Bluetooth 接続モード

オペレーティングシステム接続オプション

オペレーティングシステム (OS)	デバイス	Bluetooth HID サポート	Bluetooth SPP サポート	Bluetooth Apple シリアル特定 (MFi モード)
Android	Android 4.0.3 以降	はい	はい	該当なし
Apple iOS	iPod, iPhone, & iPad	はい	該当なし	はい
Windows PC	Windows 7, 8, 10	はい	はい	該当なし
Mac OS	Mac OS X 10.4 から 10.X Mac Books, Mac Mini, & iMac	はい	いいえ	該当なし

注意：モードを切り替えるには、ホストコンピュータとスキャナーの両方からペアリング情報を削除する必要があります。（ペア解除手順は15ページを参照）

スキャナーはペア解除され、自動的に電源がオフになります。次回スキャナーの電源を入れると、検出可能になります。

適切なモードを選択し、2番目のホストデバイスとペアリングします。

Companion App

Socket Mobile Companion は、モバイルデバイスの便利さから Socket Mobile バーコードリーダーを設定するのに役立ちます。



デバイスを登録し、保証期間を90日延長

- ・複数のデバイスを追加
- ・アクセサリを購入（在庫限り）
- ・アプリパートナーを閲覧

Companion app を使用すると、リーダーをより速く正しいアプリモードに設定でき、Shopify や Square など、利用可能な1000以上のアプリによってコントロールされるようになります。

Socket Mobile Companion app は、Socket Mobile デバイスから最大限のユーティリティを得るために設計されています。



このQRコードをモバイルデバイスでスキャンして、新しいアプリをダウンロードしてください！



このQRコードをモバイルデバイスでスキャンして、新しいアプリをダウンロードしてください！





ベーシックモードでデバイスを接続

このモードでは、スキャナーはキーボードのように機能し、通信します。そのため、**Notes**やその他のアクティブカーソルをサポートするアプリケーションでスキャナーを使用できます。

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であることを確認してください（未ペアリングの場合Bluetooth LEDが点滅）。
2. 設定 > Bluetoothに移動します。
3. Bluetoothが「オン」であることを確認し、デバイスをスキャンします。
4. 見つかったデバイスのリストから、S8xx [xxxxxx] をタップしてペアリングします。
5. スキャナーはホストデバイスに接続されます。
6. 接続が完了すると、スキャナーが1回ビープ音を発します。

*ホストデバイスとの接続やペアリングに問題がある場合は、ホストデバイスのBluetoothをオフ/オンに切り替えるか、スキャナーにファクトリーリセットを実行してください（38ページ参照）。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！



Apple iOSデバイスをアプリケーションモードで接続

スキャナー対応アプリケーションがスキャナーをサポートしているか確認するには、アプリケーションベンダーに問い合わせるか、www.socketmobile.com/appstoreを訪れてください。

Apple iOSデバイスを使用し、スキャナーを接続する方法の指示が提供されていないスキャナー対応アプリケーションを使用している場合は、次の手順を使用してください。

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であること（未ペアリング）を確認します。青いライトが速く点滅しているはずです。
2. プロファイルをアプリケーションモード（MFI-SPP）に変更するためのバーコードをスキャンします。

iPad、iPod touch、およびiPhonesで使します。



3. AppleデバイスのBluetoothをオンにします。設定 > Bluetoothに進みます。Bluetoothデバイスの検索が開始されます。
4. 見つかった他のデバイスのリストからSocket S8xx[xxxxxxx]をタップします。数秒後、ステータスが「接続済み」に変わり、LEDが点滅を停止して青色に点灯します。

注：カッコ内の文字はBluetoothアドレスの最後の6文字です。

アプリケーションモード

5. スキャナー対応アプリケーションを起動します。スキャナーが1回ビープ音を鳴らし、適切なアプリケーションに接続されていることを示します。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！

 **Windows**（オプション**1**）または**Android**用のアプリケーションモード（**SPP**）
（自動接続 - アプリケーションペアリングの設定は不要）

1. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが検出可能であること（未ペアリング）を確認します。青いライトが速く点滅しているはずです。
2. プロファイルをアプリケーションモード（SPP）に変更するためのバーコードをスキャンします



3. **Android**デバイスの**Bluetooth**をオンにします。設定 > **Bluetooth**に進みます。**Bluetooth**デバイスの検索が開始されます。
4. 見つかった他のデバイスのリストから**Socket S8xx[xxxxxx]**をタップします。数秒後、ステータスが「接続済み」に変わり、LEDが点滅を停止して青色に点灯します。

注：カッコ内の文字は**Bluetooth**アドレスの最後の6文字です。

5. スキャナー対応アプリケーションを起動します。スキャナーが1回ピープ音を発し、適切なアプリケーションに接続されていることを示します。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！


Windows（オプション2）をアプリケーションモードで接続

注: 管理者権限を持っていることを確認してください。

1. **Socket Mobile**のサポートWebページから最新の**SocketScan 10**ソフトウェアをダウンロードします。
2. 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。
3. **SocketScan 10**の設定で、着信**Bluetooth**シリアルCOMポートを選択します。
注: ない場合は、**Bluetooth**設定で少なくとも1つの新しい着信COMポートを作成するために**Ports**をクリックしてください。
4. スキャナーの電源を入れます。スキャナーが**Bluetooth**に接続されるために検出可能であることを確認してください（未ペアリングで**Bluetooth LED**が点滅）。
5. **SocketScanScan 10**を起動し、タスクトレイの**SocketScanScan 10**アイコンをクリックします。ポップアップメニューで**Socket EZ Pair**をクリックします。
6. 画面に表示されるバーコードをスキャンします。
7. **Bluetooth**設定を開き、スキャナーを手動で追加してペアリングします。（パスキーを求められた場合は、0000を入力）
8. **SocketScan**を開きます。EZ pairから事前ペアリングされた**Bluetooth**オプションを選択します。スキャナーをクリックしてペアリングします。

注: カッコ内の文字は**Bluetooth**アドレスの最後の6文字です。

これでバーコードのスキャンの準備が整いました！



注：この手順により、スキャナーは検出可能モードになります。

ステップ**1**: スキャナーのペア解除：**Bluetooth**ペアリングを削除

i スキャナーがデバイスとペアリングされている場合は、異なるデバイスに接続する前にペアリングを解除します。

- スキャナーの電源を入れます。
- スキャンボタンと電源ボタンの両方を押して、3回のビープ音が聞こえるまで保持します。

スキャナーはペア解除され、自動的に電源がオフになります。次回スキャナーの電源を入れると、検出可能になります。

ステップ**2**: ホストデバイスの**Bluetooth**リストからスキャナーを削除または解除する。



重要：ペア解除を完了するためには、上記の両ステップを行う必要があります。


ファクトリーリセット

ファクトリーリセットは、スキャナーを出荷時の設定（出荷時に設定された状態）に復元します。下記の工場出荷時デフォルトのバーコードをスキャンできない場合は、ファクトリーリセット（ボタン）の手順に従ってください：




このバーコードをスキャンするか、以下の手順に従って手動でスキャナーをリセットしてください：

1. スキャナーをオンにします。



2. スキャンボタン1を押し続けながら、すぐに電源ボタン2を押してすぐに離します。スキャンボタンはそのまま押し続けます。



3. スキャナーが1回ビープ音を発した後（15秒後）、スキャンボタンを離します。高音から低音までの5つの確認音が鳴り、その後スキャナーがオフになります。




注：この手順を実行する際、15秒とビープ音の前にスキャンボタンを早く離してしまうと、工場出荷時リセットは失敗します。

復元方法


注意: ファクトリーリセットを実行した後もスキャナーが応答しない状態が続く場合は、最後の手段として復元方法を使用してください。

復元方法は、応答しないスキャナーを復活させるための最後の試みとして使用するべきです。これにより、コアハードウェアが再初期化されます。

1. スキャナーがオフであることを確認します。
2. **LED**ライトが点灯して消えるまで(約**15秒間**)電源ボタンを押し続けます。



ステータスインジケータ

上部LED Bluetooth	LEDアクティビティ	意味
	青色のクイック点滅 (1秒に2回の点滅)	検出可能 - ホストBluetooth接続を待っています。
	青色のスロー点滅 (1秒に1回の点滅)	スキャナーは最後に接続したホストデバイスへの接続を試みています。 点滅開始から1分後、スキャナーは検索を停止します。
	青色点灯	スキャナー接続済み
サイドLED	LEDアクティビティ	意味
	一度緑色に点滅	正常スキャン/読み取り
サイドLEDバッテリーステータス	LEDアクティビティ	意味
電源に接続されている 	充電中は赤色点灯	バッテリーを充電中
	充電中は緑色点灯	バッテリーが満充電
電源に接続されていない 	ライトなし	バッテリー容量が20%以上
	赤色点滅	バッテリー容量が20%以下

ステータスインジケータ

ビープパターン	音の意味
低音・高音	電源オン
高音・低音	電源オフ
高音・高音	電源供給が検出され、スキャナーが充電を開始
1回の低いビープ	スキャナーがオンスクリーンキーボードを切り替えた、またはキーボード切り替え機能が有効になっています（iOSデバイスのみ）
1回のビープ	デバイスに接続され、バーコードのスキャン準備が整いました
1回のビープ	データが正常にスキャンされました
2回のビープ（同じトーン）	スキャナーが切断されました
1回の長いビープ	スキャナーがホストの検索をあきらめました
3回のビープ（エスカレートトーン）	スキャナーが再設定されました（コマンドバーコードが正常にスキャンされました）
3回のビープ（エスカレートトーンに続いて長いトーン）	コマンドバーコードが機能しませんでした！（使用したコマンドバーコードがスキャナーに適しているか確認し、再試行してください）

ステータスインジケーター

バイブレーション	意味
振動	データが正常にスキャンされました

 LED、ビープ音、振動設定を変更するコマンドバーコードは、[37-42](#) ページに掲載されています。

 スキャナー対応アプリケーションを使用している場合、通常そのアプリケーションではLED、ビープ音、バイブレーションの設定が提供されます。

設定

スキャナーの電源を入れてからの時間	Bluetoothモード
0-5分	検出可能で接続可能
5分	接続が行われない場合、スキャナーは電源がオフになります
2時間	スキャナーが接続されているが使用されていない場合、2時間で自動的に電源がオフになります。トリガーボタンを押すとタイマーがリセットされます。

クイックプログラミング

コマンドバーコードをスキャンして、スキャナーを迅速に設定します。



コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがデバイスに接続されていないことを確認してください！ペア解除の手順については[17ページ](#)を参照してください。

コマンドバーコードの完全なセットをダウンロードするには、コマンドバーコードシートをダウンロードしてください：<https://socketmobile.com/support/download>

充電スタンドモード

オートモード
スキャンボタンを押さずに自動的にバーコードを検出するようにスキャナーを設定するためのバーコードをスキャンします。

*充電スタンドに置かれている場合にのみ機能します。



#FNB 41FBA50003#

モバイルモード - 通常（デフォルト）*
このバーコードをスキャンすると、スキャナーはモバイルモードになります。スタンドやクレードルに置かれていても常に手動トリガーモードで動作します。

*スキャナーのファクトリーリセットはモバイルモードに戻ります。



#FNB 41FBA50000#



重要！ コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください！

Bluetooth 接続モード

基本モード (HID) (デフォルト)
スキャナーをキーボードクラスデバイスとしてのヒューマンインタフェースデバイス (HID) モードに設定



#FNB00F40001#

Apple iOS デバイス用アプリケーションモード (**MFi-SPP**)
アプリケーションと連携するためにスキャナーを設定



#FNB00F40002#

Windows または **Android 8.0** 以降用アプリケーションモード (**SPP**) (自動接続 - バーコードをスキャンしてデバイスとスキャナーをペアリング)



#FNB00F40003#

Windows または **Android** バージョン **7.0** 以下用アプリケーションモード (**SPP**)
スキャナーをシリアルポートプロファイルに設定.



#FNB00F40000#

常時アクティブモード

忙しい仕事の日には、アクティブモードを使用して、より迅速に動作するようにしてみてください。スキャナーを再度オンにする手間や、ホストデバイスへの再接続の手間を省きます。

下記のバーコードのいずれかをスキャンして、スキャナーがより長くオンの状態を維持するように再設定します。

注: 代替タイマーバーコードのいずれかをスキャンする前に、ホストデバイスの **Bluetooth** をオフにしてください。その後、**Bluetooth** を再度オンにします。

スキャナーの電源を切ってから再度オンにします（電源サイクル）。

Bluetooth接続モード	
スキャナー常時オン* スキャナーが決して電源が切れないように設定します。	 #FNB012100000000#
8時間電源オン* スキャナーが8時間オンの状態を維持するように設定するためのバーコードをスキャンします。	 #FNB012101E001E0#
4時間電源オン* スキャナーが4時間オンの状態を維持するように設定するためのバーコードをスキャンします。	 #FNB012100F000F0#

*これらの設定はバッテリーの消耗を早めます。**24時間以内**、または一晩中スキャナーを充電することが想定されています。それをしない場合、スキャナーのバッテリーは完全に消耗します。

スキャナーをデフォルト設定に戻す
ホストデバイスから切断されてから3～5分後に使用していない場合、スキャナーの電源が切れます。



#FNB012100780005#

 **重要！** コマンドバーコードをスキャンする前に、スキャナーがホストコンピュータやデバイスに接続されていないことを確認してください！

ビープ設定

スキャナーがデータをデコードした後のビープ音オン（デフォルト）

スキャンが成功したことを示すためにスキャナーがビープ音を発するように設定します。



#FNB0119E000100030078004B#

スキャナーがデータをデコードした後のビープ音オフ

スキャンが成功したことを示すためのビープ音をスキャナーが発しないように設定します。



#FNB01190E000100000078004B#

クイックプログラミング

バーコードをスキャンしてバイブレーションとビープの設定を有効/無効にします。

バイブレーション/ビープモード	
バイブレーションオン (デフォルト) スキャンが成功したことを示すためにバーコードリーダーが振動するように設定します。	
バイブレーションオフ スキャンが成功したことを示すための振動をバーコードリーダーが行わないように設定します。	
ビープオン (デフォルト) スキャンが成功したことを示すためにバーコードリーダーがビープ音を発するように設定します。	
ビープオフ スキャンが成功したことを示すためのビープ音をバーコードリーダーが発しないように設定します。	


振動設定

バイブレーションオン（デフォルト）
スキャンが成功したことを示すためにスキャナーが振動するように設定します。



#FNB01310001000100FA0000#

バイブレーションオフ
スキャンが成功したことを示すための振動をスキャナーが行わないように設定します。



#FNB013100010000#

工場出荷時デフォルト

ファクトリーリセット
すべての設定を工場出荷時のデフォルトに戻します。このバーコードをスキャンすると、スキャナーは電源が切れます。



#FNB00F0#

その他のコマンドコードについては、次のリンクを参照してください:
<https://socketmobile.com/support/download>

製品仕様：

Apple iPhone と iPod

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

Samsung Galaxy

[DS800](#)

[DS840](#)

[DS860](#)

技術サポート & 製品登録：

[**support.socketmobile.com**](http://support.socketmobile.com)

電話番号：800-279-1390 +1-510-933-3020（世界中から）

保証チェッカー：

[**socketmobile.com/support/warranty-checker**](http://socketmobile.com/support/warranty-checker)

Socket Mobile 開発者プログラム：

詳細はこちら：[**socketmobile.com/developers**](http://socketmobile.com/developers)

コマンドバーコード（高度なスキャナー設定）は、次のリンクからダウンロードできます：[**socketmobile.com/support/downloads**](http://socketmobile.com/support/downloads)



警告：これらの安全指示に従わない場合、火災やその他の怪我、バーコードスキャナーやその他の財産への損害が発生する可能性があります。

スキャナーの携帯と取り扱い：**Socket Mobile**のバーコードスキャナーには敏感な部品が含まれています。分解、開封、圧縮、曲げ、変形、穿刺、裁断、電子レンジで加熱、焼却、塗装、または異物を挿入しないでください。

製品を分解しようとししないでください。ユニットがサービスを必要とする場合は、<https://support.socketmobile.com/> でSocket Mobileの技術サポートに連絡してください。

Socket Mobileによって明示的に承認されていないこの製品の変更や修正は、機器の使用権を無効にする可能性があります。

屋外での運用時や雨の中での運用時には、**ACアダプター**を使用してスキャナーを充電しないでください。

動作温度 - この製品は、最大周囲温度摂氏**50° C**または華氏**122° F**で設計されています。

ペースメーカーに関する免責事項：パイブレーションや**Bluetooth**ワイヤレス技術を搭載したデバイスがペースメーカーに与える影響についての具体的な情報は持っていません。

Socket Mobileは具体的なガイダンスを提供できません。バーコードスキャナーの使用に懸念がある方は、直ちにデバイスをオフにするべきです。

FCC ID: LUBMA41



連邦通信委員会干渉声明

この機器は、FCC規則の第15部に基づいてクラスBデジタルデバイスの限界に適合していることがテストされ、確認されました。これらの限界は、居住設備で有害な干渉から合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成し、使用し、放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。

この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源を入れたり切ったりすることで判定可能です）、ユーザーは以下のいずれかの対策を試みることを推奨されます：

- ・ 受信アンテナの向きを変えるか、移動させる。
- ・ 機器と受信機との間の距離を広げる。
- ・ 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続する。
- ・ ディーラーや経験豊富なラジオ/TV技術者に相談する。

FCC注意事項：継続的な適合性を保証するために、遵守責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、この機器の操作に対するユーザーの権限を無効にする可能性があります。（例・コンピューターや周辺機器に接続する際は、シールドされたインターフェースケーブルのみを使用してください）。

FCC放射線暴露声明

この機器は、管理されていない環境に設定されたFCCのRF放射暴露限界に準拠しています。このデバイスは、公共の場または管理されていない環境でのRF暴露に関するFCCの要求を満たしています。このデバイスはFCC規則の第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします：

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

IC ID: 2529A-MA41S8



**Industrie
Canada**

**Industry
Canada**

このデバイスは、Industry Canadaのライセンス免除RSS基準に準拠しています。操作は次の2つの条件に従うものとします：(1) このデバイスは干渉を引き起こしてはならない、及び (2) このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CEマーキングと欧州連合の遵守



欧州連合内で販売を目的とする製品にはCEマークが付けられており、適用される指令と欧州規格（EN）への遵守を示しています。これらの指令やENの改正も含まれています： 欧州規格（EN）は以下の通りです：

次の欧州指令に適合

低電圧指令: 2014/35/EU

RED指令: 2014/53/EU

EMC指令: 2014/30/EU

RoHS指令: 2011/65/EC


WEEE指令: 2012/19/EC

補足情報：

安全性: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489

Telecマーキングの遵守

日本国内で販売を目的とする製品にはTelecマークが付けられており、適用される無線法、条文、及び改正への遵守を示しています。



バッテリー警告声明

このデバイスにはリチウムイオン充電式バッテリーが含まれています。



通常の指定時間（約8時間）内に充電が完了しない場合は、スキャナーの充電を中止してください。

スキャナーのケースが異常に熱くなったり、異臭、変色、変形、または使用中、充電中、保管中に異常が検出された場合は、バッテリーの充電を中止してください。

エンクロージャが割れている、膨張している、またはその他の誤用の兆候がある場合は、スキャナーの使用を中止してください。直ちに使用を中止し、**support@socketmobile.com** にメールで連絡してください。

お使いのデバイスにはリチウムイオン充電式バッテリーが含まれており、誤った取り扱いによって火災や化学的なやけどの危険性があります。

摂氏60度C（華氏140度F）以上の高温での充電はしないでください。

- ・ バッテリーを火に投げ込むことは絶対にしないでください。それによってバッテリーが爆発する可能性があります。
- ・ 端子を他の金属物と接触させてバッテリーをショートさせることは絶対にしないでください。これにより個人の怪我や火災が発生し、バッテリーも損傷する可能性があります。
- ・ 使用済みのバッテリーを他の一般固形廃棄物と一緒に廃棄しないでください。バッテリーには有毒物質が含まれています。

バッテリー警告声明

- ・ 使用済みバッテリーは、バッテリーの廃棄に適用される地域社会の規制に従って処分してください。
- ・ この製品やバッテリーを液体にさらさないでください。
- ・ バッテリーを落としたり投げたりして衝撃を与えないでください。



このユニットが膨張、腫れ、変形などの損傷を示す場合は使用を中止し、support@socketmobile.com にメールで連絡してください。

製品の廃棄

お使いのデバイスは市町村の廃棄物に出すべきではありません。電子製品の廃棄に関する地域の規制を確認してください。

注意：

誤ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険があります。

メーカーから提供されるリチウムイオン充電式バッテリーのみを使用してください。

 **注意：LEDビームを直接見つめないでください。**

LEDデバイス：

DuraSled DS800、DS840、およびDS860は、LEDタイプのスキャンエンジンを含んでいます。

このエンジンのLEDバージョンには、以下が適用されます：

- ・ EN/IEC 62471（免除グループ）に準拠
- ・ LEDの出力は630-670nmの範囲です（可視赤色）。
- ・ LEDデバイスは、意図された目的で 사용되는場合には危険ではないと考えられています。

米国および国際規制に準拠するために、以下の声明が必要です：

 **注意：ここに記載されていない制御、調整、または手順の実行は、危険なLED光への露出を引き起こす可能性があります。**

CEマーキングと欧州連合コンプライアンス

CE要件への遵守のためのテストは、独立した研究所によって実施されました。テスト対象のユニットは、適用されるすべての指令、2004/108/ECおよび2006/95/ECに適合していることが確認されました。

廃電気電子機器

WEEE指令は、EUに拠点を置くすべての製造者および輸入業者に対し、製品の使用可能な寿命が終了した際に電子製品を回収する義務を課しています。

RoHSコンプライアンス声明

この製品は、指令2011/95/ECに遵守しています。

改造禁止声明

遵守責任者によって明示的に承認されていない変更や修正。

次の欧州指令に適合

低電圧指令: 2014/35/EU

RED指令: 2014/53/EU

EMC指令: 2014/30/EU

RoHS指令: 2011/65/EC

WEEE指令: 2012/19/EC

補足情報:

安全性: EN 60950-1: 2006/A11:2009, A12:2011, A1:2010, A2:2013

ETSI EN 300 328

ETSI EN 301 489



Socket Mobile Incorporated (Socket) は、この製品が通常の使用およびサービスの下で購入日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。製品は新品で、**Socket** 認可ディストリビューターまたはリセラーから購入されている必要があります。中古製品や非認可チャネルを通じて購入された製品は、この保証の対象外です。

保証の利益は、地域の消費者法で定められた権利に加えて提供されます。この保証の下でクレームを行う際には、購入の証明の詳細を提供することが求められる場合があります。

バッテリー、取り外し可能なケーブル、ケース、ストラップ、充電器などの消耗品：**90日間のみのカバレッジ**。

保証に関する詳細情報については、以下をご覧ください：
<https://socketmobile.com/support/downloads>



SocketCare延長保証カバレッジ

リーダー購入日から**60日以内**に**SocketCare**を購入してください。

製品保証：バーコードリーダーの保証期間は購入日から**1年間**です。バッテリーや充電ケーブルなどの消耗品には**90日間**の限定保証があります。リーダーの標準**1年**限定保証を購入日から最大**5年**まで延長します。

保証カバレッジをさらに強化するための追加サービス機能が利用可能です：

- ・ 保証期間の延長のみ
- ・ エクスプレス交換サービス
- ・ 一回限りの偶発的なカバレッジ
- ・ プレミアムサービス

詳細情報については、次をご覧ください：
socketmobile.com/support/socketcare